

MODEL GM8155XJ

3828W5A1491/8172190A



Use & Care

U I I

Microwave-Convection Oven

A Nata ta Van
A Note to You2
Microwave Oven Safety3
Installation Instructions5
Getting to Know Your Microwave Oven7
How your microwave oven works7
How convection cooking works7
How combination cooking works7
Microwave cooking tips7
Radio interference9
For the best cooking results9
Testing your microwave oven9
Oven utensils guide9
Testing your dinnerware or cookware10
Operating tips10
Electrical connection10
Microwave oven features11
Control panel features12
Using OPTIONS13
Built-in kits13
Setting the clock14
Using the minute timer14
Using Your Microwave Oven15
Cooking at high cook power15
Cooking at different cook powers15
Cooking with more than one cook cycle16
Using DEFROST17
Using manual defrost17
Defrosting tips17
Using JET START™ Feature18
Using WARM HOLD18
Sensor Cooking19
Using SENSOR COOK19
Sensor cooking chart19
Using SENSOR REHEAT20
Sensor reheating chart20
Using SENSOR POPCORN20
Sensor popcorn chart20
Convection and Combination Cooking21
Manual convection cooking21
Helpful hints for convection cooking21
Using the Drip Pan21
Raising (proofing) bread22
Manual combination cooking22
Helpful hints for combination cooking22
Auto convection cooking22
Caring for Your Microwave Oven25
Questions and Answers26
Troubleshooting27
Requesting Assistance or Service28
Warranty29

1-800-253-1301

Call our Customer Interaction Center with questions or comments.

A Note to You

Thank you for buying a WHIRLPOOL® appliance.

The Whirlpool® Brand is committed to designing quality products that consistently perform for you to make your life easier. To ensure that you enjoy years of trouble-free operation, we developed this Use and Care Guide. It is full of valuable information about how to operate and maintain your appliance properly. Please read it carefully.

Also, please complete and mail the **Product Registration Card** provided with your appliance. The card helps us notify you about any new information on your appliance.

Please record your model's information.

Whenever you call to request service for your appliance, you need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and serial number label/plate (see the diagram in the "Getting to Know Your Microwave Oven" section).

Please also record the purchase date of your appliance and your dealer's name, address, and telephone number.

Model Number _	
Dealer Phone	

Keep this book and the sales slip together for future reference. It is important for you to save your sales receipt showing the date of purchase. Proof of purchase will assure you of inwarranty service.

Our Customer Interaction Center number is toll free.

1-800-253-1301

To find detailed product information, the location of the nearest Whirlpool dealer or designated servicer, to purchase an accessory item, or register your appliance on-line, please visit our Web site at www.whirlpool.com

MICROWAVE OVEN SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING." These words mean:

ADANGER

You can be killed or seriously injured if you don't <u>immediately</u> follow instructions.

AWARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

- Read all instructions before using the microwave oven.
- Read and follow the specific "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY" found in this section.
- The microwave oven must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See "GROUND-ING INSTRUCTIONS" found in the "Installation Instructions" section.
- Install or locate the microwave oven only in accordance with the installation instructions.
- Some products such as whole eggs and sealed containers – for example, closed glass jars – may explode and should not be heated in the microwave oven.
- Use the microwave oven only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in the microwave oven. This type of oven is specifically designed to heat, cook, or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.

- As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.
- Do not operate the microwave oven if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
- The microwave oven should be serviced only by qualified service personnel. Call an authorized service company for examination, repair or adjustment.
- Do not cover or block any openings on the microwave oven.
- Do not store the microwave oven outdoors. Do not use the microwave oven near water – for example, near a kitchen sink, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
- Do not immerse cord or plug in water.
- Keep cord away from heated surfaces.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- See door surface cleaning instructions in the "Caring for Your Microwave Oven" section.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

continued on next page

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not operate any heating or cooking appliance beneath the microwave oven.
- Do not mount microwave oven over or near any portion of a heating or cooking appliance.
- Do not mount over a sink.
- Do not store anything directly on top of the microwave oven surface when the microwave oven is in operation.
- To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - Do not overcook food. Carefully attend the microwave oven if paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.

- Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
- If materials inside the oven should ignite, keep oven door closed, turn oven off, and disconnect the power cord, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
- Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- **(b)** Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the:
 - (1) door (bent),
 - (2) hinges and latches (broken or loosened),
 - (3) door seals and sealing surfaces.
- (d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

Installation Instructions

Before you begin operating the oven, carefully read the following instructions.

- 1. Empty the microwave oven. Clean the inside with a soft, damp cloth. Check for damage such as a door that isn't lined up correctly, damage around the door, or dents inside the oven or on the exterior. If there is any damage, do not operate the oven until a designated service technician has checked it and made any needed repairs.
- 2. Put the oven on a cart, counter, table, or shelf that is strong enough to hold the oven and the food and utensils you put in it. (The control side of the unit is the heavy side. Use care when handling the oven.) The weight of the oven is about 55 lbs (25 kg). The microwave oven should be at a temperature above 50°F (10°C) for proper operation.

NOTE: You can build your microwave oven into a wall or cabinet by using one of the trim kits listed in the "Built-in kits" section.

NOTE: Do not block the exhaust vents or air intake openings. Allow a few inches of space at the back of the oven where the exhaust vents are located. Blocking the exhaust vents could cause damage to the oven and poor cooking results. Make sure the microwave oven legs are in place to ensure proper airflow. If vents are blocked, a sensitive thermal safety device may automatically turn the oven off. The oven should work properly once it has cooled.


AWARNING



Fire Hazard

Do not install the oven next to or over a heat source without a UL approved trim kit.

Doing so can result in death, fire, or electrical shock.



ELECTRICAL REQUIREMENTS

Observe all governing codes and ordinances. A 120 Volt, 60 Hz, AC only, 15- or 20-amp fused electrical supply is required. (A time-delay fuse is recommended.) It is recommended that a separate circuit serving only this appliance be provided.

AWARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

ELECTRICAL REQUIREMENTS (CONT.)

GROUNDING INSTRUCTIONS

• For all cord connected appliances:

The microwave oven must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. The microwave oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

WARNING: Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the microwave oven is properly grounded.

Do not use an extension cord. If the power supply cord is too short, have a qualified electrician or serviceman install an outlet near the microwave oven.

• For a permanently connected appliance:

The microwave oven must be connected to a grounded, metallic, permanent wiring system, or an equipment grounding conductor should be run with the circuit conductors and connected to the equipment grounding terminal or lead on the microwave oven.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

GETTING TO KNOW YOUR MICROWAVE OVEN


This section discusses the concepts behind microwave cooking. It also shows you the basics you need to know to operate your microwave oven. Please read this information before you use your oven.

How your microwave oven works

Microwave energy is not hot. It causes food to make its own heat, and it's this heat that cooks the food. Microwaves are like TV waves, radio waves, or light waves. You cannot see them, but you can see what they do.

A magnetron in the microwave oven produces microwaves. The microwaves move into the oven where they contact food as it turns on the turntable.

Your oven has a MAXWAVE™ multiple microwave distribution system. Microwave energy is released from two locations, giving you better, more even cooking.




The glass turntable of your microwave oven lets microwaves pass through. Then they bounce off a metal floor, back through the glass turntable, and are absorbed by the food.

Microwaves pass through most glass, paper, and plastics without heating them so food absorbs the energy. Microwaves bounce off metal containers so food does not absorb the energy.

How convection cooking works

Convection cooking circulates hot air through the oven cavity with a fan. The constantly moving air surrounds the food to heat the outer portion quickly. Your oven uses convection cooking whenever you use the Auto Convection, Manual Convection or Combination cooking programs. **DO NOT USE THE OVEN WITHOUT THE TURNTABLE IN PLACE.**

How combination cooking works



Combination microwave/convection

Sometimes combination microwave-convection cooking is suggested to get the proper cooking results. It shortens the cooking time for foods that normally need a long time to cook. This cooking process also leaves meats juicy on the inside and crispy on the outside. In combination cooking, the convection heat and microwave energy alternate automatically. Your oven has a setting that makes it easy to cook with both convection heat and microwave energy automatically.

MICROWAVE COOKING TIPS Amount of food

 If you increase or decrease the amount of food you prepare, the time it takes to cook that food will also change. For example, if you double a recipe, add a little more than half the original cooking time. Check for doneness and, if necessary, add more time in small increments.

Starting temperature of food

 The lower the temperature of the food being put into the microwave oven, the longer it takes to cook.
 Food at room temperature will be reheated more quickly than food at refrigerator temperature.

Composition of food

- Food with a lot of fat and sugar will be heated faster than food containing a lot of water. Fat and sugar will also reach a higher temperature than water in the cooking process.
- The more dense the food, the longer it takes to heat.
 "Very dense" food like meat takes longer to reheat than lighter, more porous food like sponge cakes.

Size and shape

- Smaller pieces of food will cook faster than larger pieces. Also, same-shaped pieces cook more evenly than different-shaped pieces.
- With foods that have different thicknesses, the thinner parts will cook faster than the thicker parts.
 Place the thinner parts of chicken wings and legs in the center of the dish.

Stirring, turning foods

 Stirring and turning foods spreads heat quickly to the center of the dish and avoids overcooking at the outer edges of the food.

Covering food

Cover food to:

- Reduce splattering
- Shorten cooking times
- Keep food moist

You can use any covering that lets microwaves pass through. See "Getting to Know Your Microwave Oven" for materials that microwaves will pass through. If you are using the Sensor function, be sure to vent.

Releasing pressure in foods

 Several foods (for example: baked potatoes, sausages, egg yolks, and some fruits) are tightly covered by a skin or membrane. Steam can build up under the membrane during cooking, causing the food to burst. To relieve the pressure and to prevent bursting, pierce these foods before cooking with a fork, cocktail pick, or toothpick.

Using standing time

 Always allow food to stand after cooking. Standing time after defrosting and cooking allows the temperature to evenly spread throughout the food, improving the cooking results. The length of the standing time depends on how much food you are cooking and how dense it is.
 Sometimes it can be as short as the time it takes you to remove the food from the oven and take it to the serving table. However, with larger, denser food, the standing time may be as long as 10 minutes.

Arranging food

For best results, place food evenly on the plate. You can do this in several ways:

- If you are cooking several items of the same food, such as baked potatoes, place them in a ring pattern for uniform cooking.
- When cooking foods of uneven shapes or thickness, such as chicken breasts, place the smaller or thinner area of the food towards the center of the dish where it will be heated last.
- Layer thin slices of meat on top of each other.
- When you cook or reheat whole fish, score the skin – this prevents cracking.
- Do not let food or a container touch the top or sides of the oven. This will prevent possible arcing.

Using aluminum foil

Metal containers should not be used in a microwave oven. There are, however, some exceptions. If you have purchased food which is prepackaged in an aluminum foil container, refer to the instructions on the package. When using aluminum foil containers, cooking times may be longer because microwaves will only penetrate the top of the food. (See "Oven Utensils Guide".)

If you use aluminum containers without package instructions, follow these guidelines:

- Place the container in a glass bowl and add some water so that it covers the bottom of the container, not more than ¼ in. (6.4 mm) high. This ensures even heating of the container bottom.
- Always remove the lid to avoid damage to the oven.
- Use only undamaged containers.
- **Do not use** containers taller than ¾ in. (1.9 cm).
- Container must be at least half filled.
- To avoid arcing, there must be a minimum ¼ in.
 (6.4 mm) between the aluminum container and the walls of the oven and also between two aluminum containers.
- Always place the container on the turntable.
- Reheating food in aluminum foil containers usually takes up to double the time compared to reheating in plastic, glass, china, or paper containers. The time when food is ready will vary depending upon the type of container you use.
- Let food stand for 2 to 3 minutes after heating so that heat is spread evenly throughout container.

Cooking you should not do in your microwave oven

- Do not do canning of foods in the oven. Closed glass jars may explode, resulting in damage to the oven.
- **Do not** use the microwave oven to sterilize objects (baby bottles, etc.). It is difficult to keep the oven at the high temperature needed for sterilization.

RADIO INTERFERENCE

Using your microwave oven may cause interference to your radio, TV, or similar equipment. When there is interference, you can reduce it or remove it by:

- Cleaning the door and sealing surfaces of the oven.
- Adjusting the receiving antenna of the radio or television.
- **Moving** the receiver away from the microwave oven.
- Plugging the microwave oven into a different outlet so that the microwave oven and receiver are on different branch circuits.

FOR THE BEST COOKING RESULTS

- Always cook food for the shortest cooking time recommended. Check to see how the food is cooking. If needed, touch JET START™ Feature pad while the oven is operating or after the cooking cycle is over (see the "Using JET START™ Feature" section).
- Stir, turn over, or rearrange the food being cooked about halfway through the cooking time for all recipes.
 This will help make sure the food is evenly cooked.
- If you do not have a cover for a dish, use wax paper, or microwave-approved paper towels or plastic wrap. Remember to turn back a corner of the plastic wrap to vent steam during cooking.

TESTING YOUR MICROWAVE OVEN

To test the oven, put 1 cup (250 mL) of cold water in a glass container in the oven. Close the door. Make sure it latches. Cook at 100% power for 2 minutes. When the time is up, the water should be heated.

OVEN UTENSILS GUIDE

You can use a variety of utensils and materials in your microwave-convection oven. To prevent damage to utensils and your oven, choose appropriate utensils and materials for each cooking method. The list below is a general guide to help you select the correct utensils and materials.

YES: Utensils to use NO: Utensils to avoid

MATERIAL	UTENSILS	MICRO- WAVE COOKING	COMBINA- TION COOKING	CONVEC- TION COOKING
Ceramic & Glass	Ceramic Ovenproof, Heat- Tempered, Microwave- Safe Glassware	YES YES	YES YES	YES YES
	Glassware with Metal Decoration	NO	NO	YES
	Lead Glass	NO	NO	YES
China	Without Metal Decoration (Ovenproof and Heat- Tempered)	YES	YES	YES
Pottery	Ovenproof pottery	YES	YES	YES
Plastic	Ovenproof Microwave- safe plasticware	YES YES	YES NO	YES NO
Metal	Bake/Roast Rack	NO	NO	YES
	Metal Baking Pan	NO	NO	YES
Aluminum Foil		*	*	YES
Paper	Cups, Plates, Towels	YES	NO	NO
Straw, Wicker, Wood		YES	NO	NO
Wax Paper		YES	NO	NO
Plastic Wrap		YES	NO	NO

^{*}Refer to "Microwave cooking tips" and "Questions and Answers" for proper use.

TESTING YOUR DINNERWARE OR COOKWARE

Test dinnerware or cookware before using. To test a dish for safe use, put it into the oven with 1 cup (250 mL) of water beside it. Cook at 100% cook power for one minute. If the dish gets hot and water stays cool, do not use it. Some dishes (melamine, some ceramic dinnerware, etc.) absorb microwave energy and may become too hot to handle or may slow cooking times. Cooking in metal containers not designed for microwave use could damage the oven, as could containers with hidden metal (twist-ties, foil lining, staples, metallic glaze or trim).

OPERATING TIPS


- Never lean on the door or allow a child to swing on it when the door is open.
- Use hot pads. Microwave energy does not heat containers, but the heat from the food can make the container hot.
- Do not use newspaper or other printed paper in the oven
- Do not dry flowers, fruit, herbs, wood, paper, gourds, or clothes in the oven.
- Do not start a microwave oven when it is empty.
 Product life may be shortened. If you practice programming the oven, put a container of water in the oven. It is normal for the oven door to look wavy after the oven has been running for a while.
- Do not try to melt paraffin wax in the oven. Paraffin wax will not melt in a microwave oven because it allows microwaves to pass through it.
- Do not operate the microwave oven unless the glass turntable is securely in place and can rotate freely. The turntable can rotate in either direction. Make sure the turntable is correct-side up in the oven. Handle your turntable with care when removing it from the oven to avoid possibly breaking it. If your turntable cracks or breaks, contact your dealer for a replacement.

- When you use a browning dish, the browning dish bottom must be at least % in. (5 mm) above the turntable. Follow the directions supplied with the browning dish.
- Never cook or reheat a whole egg inside the shell. Steam buildup in whole eggs may cause them to burst, and possibly damage the oven.
 Slice hard-boiled eggs before heating. In rare cases, poached eggs have been known to explode.
 Cover poached eggs and allow a standing time of one minute before cutting into them.
- For best results, stir any liquid several times during heating or reheating. Liquids heated in certain containers (especially containers shaped like cylinders) may become overheated. The liquid may splash out with a loud noise during or after heating or when adding ingredients (coffee granules, tea bags, etc.). This can damage the oven.
- Microwaves may not reach the center of a roast.
 The heat spreads to the center from the outer, cooked areas just as in regular oven cooking. This is one of the reasons for letting some foods (for example, roasts or baked potatoes) stand for a while after cooking, or for stirring some foods during the cooking time.
- Do not deep fry in the oven. Microwavable utensils are not suitable and it is difficult to maintain appropriate deep-frying temperatures.
- Do not overcook potatoes. At the end of the recommended cooking time, potatoes should be slightly firm because they will continue cooking during standing time. After microwaving, let potatoes stand for 5 minutes. They will finish cooking while standing.

ELECTRICAL CONNECTION

If your electric power line or outlet voltage is less than 110 volts, cooking times may be longer. Have a qualified electrician check your electrical system.

MICROWAVE OVEN FEATURES



Your microwave oven is designed to make your cooking experience enjoyable and productive. To help get you up and running quickly, the following is a list of the oven's basic features:

- **1. Door Safety Lock System.** The oven will not work unless the door is securely closed.
- **2.** Window with Metal Shield. The shield prevents microwaves from escaping. It is designed as a screen to allow you to view food as it cooks.
- 3. Cooking Guide Label.
- 4. Glass Turntable. This turntable turns food as it cooks for more even cooking. It must be in the oven during operation for best cooking results. The turntable is sunken into the cavity floor to give you more cooking space and better cooking results.


- 5. Removable Turntable Support (under turntable).
- **6. Convection Rack** (Part No. 8172251). Use to convection or combination cook.
- 7. Drip Pan (Part No. 8172250). The Drip Pan is useful for catching grease from foods that drip grease during Convection or Combination cooking.
- 8. Model and Serial Number Plate.
- **9. Control Panel**. Touch pads on this panel to perform all functions.
- **10. Light** (not shown). Automatically turns on when the door is opened or when the oven is running.

CONTROL PANEL FEATURES

Your microwave oven control panel lets you select a desired cooking function quickly and easily. The following is a list of all the Command pads located on the control panel.

For more information on these features, see "Using your microwave oven" section.

- Display. This display includes a clock and indicators to tell you the time of day, cooking time settings, cook powers, quantities, weights, and cooking functions.
- **2. SENSOR REHEAT.** Touch this pad to reheat from a variety of food categories available.
- **3. SENSOR COOK.** Touch this pad to cook from a variety of food categories available.
- **4. SENSOR POPCORN.** Touch this pad to pop a bag of popcorn in any of 3 sizes.
- **5. DEFROST.** Touch this pad to defrost frozen food by weight or quantity.
- **6. OPTIONS.** Touch this pad to change sound volume to low, medium, high or off, to change weight measurement from lbs to kilograms, to change the language displayed, to change scroll speed, to change the clock from 12 hours to 24 hours, or to turn clock on/off, or to turn the Demo mode on and off.
- 7. WARM HOLD. Touch this pad to keep hot, cooked food warm in your microwave oven. You can use WARM HOLD by itself or to automatically follow a cooking cycle.
- **8. MICRO.** Touch this pad to cook in Microwave Mode. See "Using Your Microwave Oven".
- **9. COMBI.** Touch this pad to cook in Combination Mode. See "Combination Cooking".
- CONVECT. Touch this pad to cook in Convection Mode. See "Convection and Combination Cooking".
- **11. HOUR/1 LB.** Touch this pad to set the hour of day, the number of hours to cook, or the weight in pounds of certain foods.
- **12.** MIN/0.1 LB. Touch this pad to set the minute of day, the number of minutes to cook, or the weight in 0.1 of a pound of certain foods.
- **13. SEC/THICKNESS.** Touch this pad to set the number of seconds to cook, or the thickness of various meats.
- **14. TEMP/POWER/DONENESS.** Touch this pad to select cooking temperature or cooking power, or the doneness of various foods.
- **15. AUTO CONVECTION pads.** Touch one of these pads to select type of food to be cooked.
- **16. TIMER SET/OFF.** Touch this pad to set or cancel the timer function.



- **17. CLOCK SET.** Touch this pad to enter the correct time of day.
- **18. JET START™ Feature/START/ENTER.** Touch this pad to start a function you have set or to cook food for 30 seconds at 100% cook power.
- **19. OFF/CANCEL.** Touch this pad once to clear an incorrect command or to cancel a program during cooking. This pad will not erase the time of day.

Audible signals

Your microwave oven comes with audible signals that can guide you when setting and using your oven:

- A programming tone will sound each time you touch a pad.
- Three tones signal the end of a cooking cycle and five tones signal the end of the timer function.

NOTE: The tones on your oven can be turned off. To do so, see "Using OPTIONS".

CONTROL PANEL FEATURES (CONT.)

Interrupting cooking

You can stop the oven during a cycle by opening the door. The oven stops heating and the fan stops, but the light stays on. To restart cooking, close the door and

Touch START.

If you do not want to continue cooking:

- Close the door and the light goes off.
 OR
- Touch OFF/CANCEL.

NOTE: Before setting a function, **touch** OFF/CANCEL to make sure no other function is on.

Using the child lock

The Child Lock locks the control panel so children cannot use the microwave when you do not want them to.

To lock the control panel:

Touch and hold OFF/CANCEL until "LOCKED" appears on display (approximately 4 seconds). (One tone will sound.)

To unlock the control panel:

Touch and hold OFF/CANCEL until "UNLOCK" appears on display. (Two tones will sound.)

Using OPTIONS

You can select or change the following functions or displays by touching OPTIONS:

Function	Option
Sound volume	Change to low, medium, high or off.
Weight	Change to standard (lbs) or metric (kgs).
Language	Change to English, French or Spanish.
Scroll speed	Change speed.
Clock	Change to 12 hrs. or 24 hrs. or turn on/off.
Demo mode	Turn on or off.

1. Touch OPTIONS.

The category name changes in sequence. When the desired category appears, touch START.

For example, to change weight measurements you see:



- 2. Touch OPTIONS twice to reach "LBS/KGS". Touch START. Touch OPTIONS again to select "LBS" or "KGS".
- 3. Touch START.

BUILT-IN KITS

You can build in your microwave oven by using one of the following trim kits*. These kits are available from your dealer. If your dealer does not stock the kit you can order it, by kit model number, by calling **1-800-253-1301** and following the instructions and telephone prompts you hear.

SIZE	COLOR	KIT MODEL NO.	FOR INSTALLATION OVER OVEN MODEL
27" (69 cm)	Black	MK1157XJB	RBS275PD GBS277PD
30" (76 cm)	Black	MK1150XJB	RBS305PD GBS307PD
27" (69 cm)	White	MK1157XJQ	RBS275PD GBS277PD
30" (76 cm)	White	MK1150XJQ	RBS305PD GBS307PD
27" (69 cm)	Biscuit	MK1157XJT	RBS275PD GBS277PD
30" (76 cm)	Biscuit	MK1150XJT	RBS305PD GBS307PD

^{*} Approved, electric single ovens only

SETTING THE CLOCK

When you first plug in your microwave oven, the display shows ":". If the electric power ever goes off, the display will again show ":" when the power comes back on.

NOTE: You can cook without setting the clock, but the display will show ":" again after the cooking is completed.

- 1. Touch CLOCK SET.
- 2. Touch HOUR and MIN Up and Down pads to set the time of day.

The SEC pad is not available.

3. Touch CLOCK SET.

Using the minute timer

You can use your microwave oven as a kitchen timer. Use the minute timer for timing up to 99 minutes.

- 1. Touch TIMER SET/OFF.
- 2. Touch HOUR and MIN Up and Down pads to set the amount of time.

The SEC pad is not available.

- 3. Touch START, or allow the timer to start automatically after a short delay.
- 4. At the end of the set time:

Timer will count down to zero, then will display "TIMER END" and 5 tones will sound.

NOTE: To cancel timer at any time, **touch** TIMER SET/OFF.

Using Your Microwave Oven

This section gives you instructions for operating each function. Please read these instructions carefully.

COOKING AT HIGH COOK POWER

- 1. Put the food in the oven and close the door.
- 2. Touch MICRO pad.
- 3. Touch MIN and SEC Up and Down pads to enter cooking time.

The HOUR pad is not available.

- 4. Touch START.
- 5. At the end of the cooking time:

Display will show "END" and 3 tones will sound.

COOKING AT DIFFERENT COOK POWERS

- 1. Put the food in the oven and close the door.
- 2. Touch MICRO pad.
- 3. Touch MIN and SEC Up and Down pads to enter cooking time.

The HOUR pad is not available.

- 4. Touch TEMP/POWER Up and Down pads to set cooking power.
- 5. Touch START.
- 6. At the end of the cooking time:

Display will show "END" and 3 tones will sound.

For best results, some recipes call for different cook powers. The lower the cook power, the slower the cooking. Each level stands for a different percentage of cook power. Many microwave cookbook recipes tell you by number, percent, or name which cook power to use.

The following chart gives the percentage of cook power each level stands for, and the cook power name usually used. It also tells you when to use each cook power. Follow recipe or food package instructions if available.

NOTE: Refer to a reliable cookbook for cooking times.

COOK POWER	NAME	WHEN TO USE IT
HI = 100% of full power (automatic)	High	 Quick heating many convenience foods and foods with high water content, such as soups, beverages and most vegetables
90 = 90% of full power		 Cooking small tender pieces of meat, ground meat, poultry pieces, and fish fillets
		Heating cream soups
80 = 80% of full power		Heating rice, pasta, or casseroles
·		 Cooking and heating foods that need a cook power lower than high (for example, whole fish and meat loaf
70 = 70% of full power	Medium-High	Reheating a single serving of food
60 = 60% of full power		 Cooking sensitive foods such as cheese and egg dishes, pudding, and custards
		 Cooking non-stirrable casseroles, such as lasagna

COOK POWER	NAME	WHEN TO USE IT
50 = 50% of full power	Medium	Cooking ham, whole poultry, and pot roastsSimmering stews
40 = 40% of full power		Melting chocolateHeating bread, rolls and pastries
30 = 30% of full power	Medium-Low, Defrost	 Defrosting foods, such as bread, fish, meats, poultry, and precooked foods
20 = 20% of full power		 Softening butter, cheese, and ice cream
10 = 10% of full power	Low	Keeping food warmTaking chill out of fruit

COOKING WITH MORE THAN ONE COOK CYCLE

For best results, some recipes call for one cook power for a certain length of time, and another cook power for another length of time. Your oven can be set to change from one power level to another automatically, for up to 3 cycles plus a defrost cycle.

- 1. Put the food in the oven and close the door.
- 2. Touch MIN and SEC Up and Down pads to set the cooking time for the first cycle.
- 3. Touch TEMP/POWER Up and Down pads to set the cook power for the first cycle.

4. Touch MICRO pad.

5. Repeat steps 2 and 3 to set the cooking time and cook power for each additional cycle.

6. Touch START.

After each cycle is complete, 2 tones sound and the next cycle(s) will count down.

7. At the end of the cooking time:

Display will show "END" and 3 tones will sound. **NOTES:**

- You can set your chosen cook functions in any order
- You can set up to 3 cook cycles plus Defrost and Warm Hold.
- Defrost will operate first.
- Warm Hold will operate last.
- Cooking with more than one cook cycle will not work with Sensor Cook or Sensor Reheat functions.

USING DEFROST

You can defrost food by choosing a category and setting a weight. DEFROST has preset times and cook powers for 6 categories: Meat, Poultry, Fish, Bagel, Muffin and Butter.

1. Touch DEFROST.

Once for Meat, twice for Poultry, 3 times for Fish, 4 times for Bagel, 5 times for Muffin, 6 times for Butter.

2. Touch START.

3. Touch HOUR/1 LB or MIN/0.1 LB pad for weight when defrosting Meat, Poultry or Fish. For Bagel, Muffin or Butter, touch the HOUR pad for quantity.

NOTE: If the weight setting is "KGS," then the 1 LB pad equals 1 kilogram and 0.1 LB pad equals 0.1 kilogram.

4. Touch START.

5. During defrosting, 5 tones will sound.

(for Meat, Poultry and Fish when set for more than 1 minute)

These tones tell you when to check, turn over, separate, or rearrange food. To restart oven, touch START.

6. At the end of the defrosting time:

Display will show "END" and 3 tones will sound.

USING MANUAL DEFROST

1. Touch DEFROST pad 7 times.

2. Touch MIN and SEC Up and Down pads to set the time for manual defrosting.

The power is automatically set at 30 percent, unless you change it.

3. Touch START.

4. At the end of the defrosting time:

Display will show "END" and 3 tones will sound.

Weight conversion chart

You are probably used to food weights as being in pounds and ounces that are fractions of a pound (for example, 4 ounces equals ½ pound [113.4 g]).

If the weight on the food package is in fractions of a pound, you can use the following chart to convert the weight to decimals.

Equivalent Weight					
OUNCES	GRAMS		DECIMAL WEIGHT		
1.6	45.4	.10			
3.2	90.7	.20			
4.0	113.4	.25	One-Quarter Pound		
4.8	136.1	.30			
6.4	181.4	.40			
8.0	226.8	.50	One-Half Pound		
9.6	272.2	.60			
11.2	317.5	.70			
12.0	340.2	.75	Three-Quarters Pound		
12.8	362.9	.80			
14.4	408.2	.90			
16.0	453.6	1.00	One Pound		

DEFROSTING TIPS

- Before starting, make sure you have removed any of the metal twist-ties which often come with frozen food bags, and replace them with strings or elastic bands.
- Open containers such as cartons before they are placed in the oven.
- Always slit or pierce plastic pouches or packaging.
- If food is foil wrapped, remove foil and place it in a suitable container.
- Slit the skins, if any, of frozen food such as sausage.
- Bend plastic pouches of food to ensure even defrosting.
- Always underestimate defrosting time. If defrosted food is still icy in the center, return it to the microwave oven for more defrosting.
- The length of defrosting time varies according to how solidly the food is frozen.
- The shape of the package affects how quickly food will defrost. Shallow packages will defrost more quickly than a deep block.
- As food begins to defrost, separate the pieces.
 Separated pieces defrost more evenly.
- Use small pieces of aluminum foil to shield parts
 of food such as chicken wings, leg tips, fish tails, or
 areas that start to get warm. Make sure the foil does
 not touch the sides, top, or bottom of the oven. The
 foil can damage the oven lining.
- For better results, let food stand after defrosting. (For more information on standing time, see "Microwave cooking tips".)
- Turn food over during defrosting or standing time. Break apart and remove food as required.

17

Using JET STARTTM Feature

The JET START Feature lets you cook food for 30 seconds at 100% cook power or, during any manual program, you can use it to add 30-second increments.

NOTES:

- Each time you touch the JET START Feature pad, it will add 30 seconds up to 3 minutes, then will add 1 minute up to a total of 10 minutes.
- You can enter the JET START Feature only after closing the door or after touching OFF/CANCEL.
- You can also use the pad to increase the remaining cook time during manual programs.
- 1. Put the food in the oven and close the door.

2. Touch the JET START Feature pad.

(Each additional touch adds 30 seconds of cooking time, up to 3 minutes, then adds 1 minute up to a total of 10 minutes.)

3. At the end of the cooking time:

Display will show "END" and 3 tones will sound.

USING WARM HOLD

AWARNING

Food Poisoning Hazard

Do not let food sit in oven more than one hour before or after cooking.

Doing so can result in food poisoning or sickness.

Warm Hold keeps hot, cooked food warm in your microwave oven.

NOTES:

- Food cooked should be covered during Warm Hold.
- Pastry items (pies, turnovers, etc.) should be uncovered during Warm Hold.
- Complete meals kept warm on a dinner plate should be covered during Warm Hold.
- Do not use more than 1 complete Warm Hold cycle.
 The quality of some foods will suffer with extended time
- Warm Hold can be used in conjunction with Stage Cooking. (See "Cooking with more than one cook cycle".)
- Put hot, cooked food in the oven and close the door.

2. Touch WARM HOLD.

"WARM HOLD" scrolls, then "START" flashes until you touch START.

3. Touch START.

Display will show "WARM".

4. To cancel Warm Hold, open door or touch OFF/CANCEL.

SENSOR COOKING

Your microwave oven has a sensor that detects the humidity released by the food. The amount of humidity detected tells the oven how long to cook or heat your food. The sensor is used by 3 special functions: Sensor Cook, Sensor Reheat, and Sensor Popcorn. The simple instructions for these functions are on the following pages.

NOTES:

- If you want to cook by entering a time and cook power, see "Cooking at different cook powers".
- The oven should be plugged in at least 5 minutes before sensor cooking.
- Room temperature should not exceed 95°F (35°C).
- Be sure the exterior of the cooking container and the interior of the oven are dry. Wipe off each with a paper towel.
- The oven will not generate microwave energy for approximately 28 seconds at the beginning of the sensor cooking cycle.
- When covering foods, be sure to leave an opening big enough for moisture to escape so that the sensor can determine cooking or reheating time.

Using SENSOR COOK

To use SENSOR COOK:

- Put the food in the oven and close the door.
- 2. Touch SENSOR COOK until desired food type is displayed.

SENSOR COOK will start automatically after a short delay.

(See Sensor Cooking Chart.)

SENSOR COOKING CHART

FOOD	SERVING SIZE	DIRECTIONS
Baked Potatoes	1 to 4 medium, about 10 to 13 oz. (284 to 369 g) each	 Pierce each potato several times with a fork and place on the turntable around the edge, at least 1 in. (2.5 cm) apart. Let potatoes stand for 5 minutes to complete cooking.
Frozen Vegetables	1 to 4 cups (250 mL to 1 L)	 Remove from package. Place vegetables in a microwavable container. Cover with plastic wrap and vent. Most vegetables need stirring and 2-3 minutes standing time after cooking.
Fresh Vegetables	1 to 4 cups (250 mL to 1 L)	 Place moist vegetables in a microwavable container. Cover with plastic wrap and vent. Most vegetables need stirring and 2-3 minutes standing time after cooking.
Frozen Entree	Works best if entree is 10 to 20 oz. (284 to 567 g)	 Remove from outer package. Loosen cover on three sides. If entrée is not in a microwave-safe container, place it on a plate, cover with plastic wrap and vent. Most entrees need 2-3 minutes standing time after cooking.
Rice	½ to 2 cups (125 to 500 mL) of dry rice (Use medium or long grain rice. Cook instant rice according to directions on the package.)	 Follow measurements on package for ingredient amounts. Place rice and liquid (water or chicken or vegetable stock) in a microwavable dish. Cover with plastic wrap and vent. When cooking is complete, allow rice to stand 5 minutes or until liquid is absorbed. Stir rice.

USING SENSOR REHEAT

1. Put the food in the oven and close the door.

2. Touch SENSOR REHEAT until desired food type is displayed.

SENSOR REHEAT will start automatically after a short delay.

(See Sensor Reheating Chart.)

NOTE: When covering foods, be sure to leave an opening big enough for moisture to escape so that the sensor can determine cooking or reheating time.

SENSOR REHEATING CHART

FOOD	SERVING SIZE	DIRECTIONS
Dinner plate	About 8 to 16 oz (227 to 454 g)	 Place food to be heated on a dinner plate or similar dish. Cover with plastic wrap and vent.
Soup	1 to 4 cups (250 mL to 1 L)	 Place food to be heated in a microwave container. Cover with plastic wrap and vent.
Sauce	1 to 4 cups (250 mL to 1 L)	 Place food to be heated in a microwave container. Cover with plastic wrap and vent.
Casserole	1 to 4 cups (250 mL to 1 L)	 Place food to be heated in a microwave container. Cover with plastic wrap and vent.

USING SENSOR POPCORN

SENSOR POPCORN lets you pop commercially packaged microwave popcorn with just one touch.

NOTES:

- Pop only 1 package at a time.
- If you are using a microwave popcorn popper, follow manufacturer's instructions.
- 1. Place the bag in the center of the turntable and close the door.

2. Touch SENSOR POPCORN.

NOTE: The sensor will determine "popping time", based on the size of the package.

SENSOR POPCORN CHART

	SERVING SIZE	DIRECTIONS
Popcorn	3.5 oz (99 g) 3.0 oz (85 g)	Follow package directions.
	1.75 oz (50 g)	 Use a popcorn package which is made especially for microwave cooking.
		 Do not try to pop unpopped kernels.
		 Pop only 1 package at a time.
		 Do not leave the microwave oven unattended while popping popcorn.
		 If you are using a microwave popcorn popper, follow manufacturer's instructions.
		 How well your popcorn cooks will depend on the brand of popcorn and how much fat it has in it. Try several brands to decide which pops the best. For best results, use fresh bags of popcorn.

CONVECTION AND COMBINATION COOKING

MANUAL CONVECTION COOKING

To preheat the oven for convection cooking follow steps 1-3 below.

To convection cook without preheating the oven, skip step 3 below.

NOTE: For best results, many recipes require preheating the oven before you begin cooking. Use cooking utensils that will not melt or burn in the hot oven. Do not use light plastic containers, plastic wraps, or paper products during any convection or combination cycle.

1. Touch CONVECT.

2. If you want to set a temperature other than 350°F (177°C), touch TEMP/POWER Up and Down pads to set desired temperature.

The temperature can be set at 100°F (38°C) for bread proofing, or between 225 and 450°F (107 and 232°C), for cooking. Each touch adjusts the setting by 5°F (2.8°C).

3. Touch START to preheat oven.

Two tones will sound when oven has reached preheat temperature.

- 4. Place food in appropriate cookware on Convection Rack.
- 5. Touch HOUR and MIN Up and Down pads to set cooking time.

6. Touch START.

NOTE: It is not necessary to preheat the oven unless your recipe calls for it.

Preheating temperature chart


Recommended temperature settings may vary. Refer to your recipe for recommended temperature settings.

FOOD	TEMP
Cookies	325°F (163°C)
Breads, Brownies	350°F (177°C)
Refrigerated Biscuits, Fresh Pies	375°F (191°C)
Fresh Pizza, Frozen Pies	400°F (204°C)
Muffins, Fresh Fish Fillets	425°F (218°C)
Fresh Biscuits	450°F (232°C)

HELPFUL HINTS FOR CONVECTION COOKING

- For best results, place food on the Convection Rack.
- Do not cover Turntable or Convection Rack with aluminum foil. It interferes with the flow of air that cooks the food.
- Round pizza pans are excellent cooking utensils for many convection-only items. Choose pans that do not have extended handles.
- Use convection cooking for items like souffles, breads, cookies, angel food cakes, pizza, and most meat and fish cooking.
- You do not need to use any special techniques to adapt your favorite oven recipes to convection cooking. However, you may need to lower some temperatures or reduce some cooking times from the convection oven cooking directions.
- When baking cakes, cookies, breads, rolls, or other baked foods, most recipes call for preheating.
 Preheat the empty oven just as you do a regular oven. You can start heavier dense foods such as meats, casseroles, and poultry without preheating.
- All heatproof cookware or metal utensils can be used in convection cooking.
- Use metal utensils only for convection cooking.
 Never use for microwave or combination cooking since arcing and damage to the oven may occur.
- After preheating, if you do not open the door, the oven will automatically hold at the preheated temperature for 30 minutes.

USING THE DRIP PAN



NOTE: For any Convection or Combination cooking of foods that drip grease, such as steak or hamburger, we recommend that you place the Drip Pan (Part No. 8172250) under the Convection Rack to catch the grease.

RAISING (PROOFING) BREAD

You can use your microwave oven to proof bread.

First proofing:

Place the dough in a lightly greased bowl and loosely cover with waxed paper coated with shortening.

- Place a container in the oven and fill with 2 cups (500 mL) of boiling water. Place the bowl on Convection Rack. Close the oven door.
- 2. Touch CONVECT.
- 3. Touch TEMP/POWER Down pad to 100°F (38°C).
- 4. Touch MIN Up and Down pads to set desired proofing time.
- 5. Touch START.

Two tones will sound when oven is preheated. **NOTE:** Let dough rise until nearly doubled in size. Proofing time may be faster and will vary depending upon the type and quantity of dough. Check dough after 20 to 25 minutes.

6. When proofing is done, remove bowl containing bread dough from the oven. Empty water from container.

Second proofing:

Shape the dough and place in baking pan(s). Cover loosely with plastic wrap sprayed with cooking spray. Place a container in the oven and fill with 2 cups (500 mL) of boiling water. Put the pans on Convection Rack. Close the oven door. Follow steps 2 through 6 outlined in "First Proofing." When proofing is done, remove from the oven the bread dough and the container of water. Reset oven to preheat for baking bread. Before baking, remove plastic wrap from the bread dough.

Manual combination cooking

- 1. Put food on Convection Rack and close the door.
- 2. Touch COMBI.
- 3. If you want to set a cooking temperature other than 325°F (163°C), touch TEMP/POWER Up and Down pads for desired temperature.

4. Touch HOUR and MIN Up and Down pads to set desired cooking time.

The SEC pad is unavailable during this function.

5. Touch START.

When cooking time ends, display will show "END" and 3 tones will sound.

After cooking, the display will return to the time of day when you open the door.

HELPFUL HINTS FOR COMBINATION COOKING

- Meats may be roasted directly on the Convection Rack. Use Drip Pan to catch grease.
- Less tender cuts of beef can be roasted and tenderized using oven cooking bags.
- Check for doneness after cooking time is up. If not completely done, let stand in oven for a few minutes to complete cooking.

NOTE: During combination cooking, some cooking utensils may cause arcing when they come in contact with the oven walls or metal Convection Rack. Arcing is a discharge of electricity that occurs when microwaves come in contact with metal. If arcing occurs, place a heatproof dish between the pan and the Convection Rack. If arcing occurs with other cooking utensils, stop using them for combination cooking.

AUTO CONVECTION COOKING

You can automatically cook a wide selection of foods just by touching one of the 6 Auto Convection pads: Meat, Poultry, Fish, Baked Goods, Snack Foods, Other Foods.

See the "Auto Convection Chart" section and follow the directions.

On Auto Convection settings for baked goods, snack foods, other foods, and specific frozen foods, simply select the food category and touch START.

Auto Convection settings for meats, poultry, and fresh fish will prompt you to enter the weight or thickness to provide the best cooking results.

You can select how done you would like your meats cooked (Rare, Med-Rare, Medium, Med-Well, Well) by touching the TEMP/POWER/DONENESS pads. The settings will cook to Medium if you do not adjust the doneness.

You may adjust the recommended time and temperature of the Auto Convection settings during cooking if you desire by touching the HOUR, MIN and TEMP/POWER pads. Then touch START.

AUTO CONVECTION (No preheat)

- 1. Place food on Convection Rack and close the door.
- 2. Touch appropriate Auto Convection pads until desired food item appears.

3. Touch START.

When cooking time ends, display will show "END" and 3 tones will sound.

After cooking, the display will return to the time of day when you open the door.

AUTO CONVECTION (Preheat)

Some Auto Convection settings will prompt you to preheat the oven prior to placing the food in the oven.

Preheating chart

CATEGORY	FOOD	PREHEATING TEMP
Poultry	Chicken, Frozen/Breaded	375°F (191°C)
Fish	Fish Fillet, Fresh Fish Fillet,	425°F (218°C)
	Frozen/Breaded Fish Sticks,	400°F (204°C)
	Frozen/Breaded	400°F (204°C)
Baked Goods	Cookies	325°F (163°C)
	Brownies	350°F (177°C)
	Muffins	425°F (218°C)
	Biscuits, Fresh	450°F (232°C)
	Biscuits, Refrigerated	375°F (191°C)
	Yeast Bread	350°F (177°C)
	Quick Bread	350°F (177°C)
	Pie, Fresh	375°F (191°C)
	Pie, Frozen	400°F (204°C)
Snack Foods	Garlic Bread, Frozen	350°F (177°C)
Other Foods	Pizza, Fresh Pot Pie, Frozen	400°F (204°C) 400°F (204°C)

- 1. Touch Auto Convection pads until desired food item appears.
- 2. Touch START. "PREHEAT" is displayed.
- 3. When oven reaches the preheat temperature, it will beep and "PLACE FOOD ON RACK" is displayed.

4. Open the door, place food on the Convection Rack, and close door. Touch START.

When cooking time ends, display will show "END" and 3 tones will sound.

After cooking, the display will return to the time of day when you open the door.

Auto Convection chart

BAKED GOODS	SNACK FOODS	OTHER FOODS
Cookies	French Fries- Frozen	Pizza- Frozen
Brownies	Chicken Nuggets	Pizza- Fresh
Muffins	Pizza Rolls	Lasagna
Biscuits- Fresh	Cheese Sticks	Pasta Casserole
Biscuits- Refrigerated	Chicken Wings- Frozen	Vegetable Casserole
Yeast Bread	Garlic Bread- Frozen	Potato Casserole
Quick Bread		Pot Pie- Frozen
Pie-Fresh		
Pie-Frozen		

MEAT

1. Touch MEAT pad until desired food appears.

(See Meat chart.)

2. Select portion amount.

Touch HOUR/1 LB and MIN/0.1 LB pads to enter weight for Beef Roast, Meat Loaf, Pork Roast or Ham. Touch SEC/THICKNESS pads to enter thickness for Steaks, Hamburgers, or Pork Chops.

3. Touch TEMP/POWER/DONENESS pad to select desired doneness.

(See Meat chart.)

4. Touch START.

When cooking time ends, display will show "END" and 3 tones will sound.

After cooking, the display will return to the time of day when you open the door.

Meat chart

MEATPORTION AMOUNTSDONENESS CHOICESBeef Roast*2-5 lbs (.9 - 2.3 kg)Rare, Med-Rare, Medium, Med-Well, WellSteaks½ in 1½ in. (12.7 - 38 mm)Rare, Med-Rare, Medium, Med-Well, WellHamburgers½ in 1 in. (12.7 - 25.4 mm)Not AvailableMeat Loaf1 - 2 lbs (.59 kg)Not AvailablePork Roast*2 - 5 lbs (.9 - 2.3 kg)Medium, Med-Well, WellPork Chops½ in 1 in. (12.7 - 25.4 mm)Medium, Med-Well, WellHam- Boneless*(.9 - 2.3 kg)Medium, Med-Well, WellHam- Boneless*(.9 - 2.3 kg)Medium, Med-Well, WellWBone*(.9 - 2.3 kg)Medium, Med-Well, Well			
(.9 - 2.3 kg) Medium, Med-Well, Well Steaks ½ in 1½ in. (12.7 - 38 mm) Medium, Med-Well, Well Hamburgers ½ in 1 in. (12.7 - 25.4 mm) Meat Loaf 1 - 2 lbs Not Available (.59 kg) Pork Roast* 2 - 5 lbs Medium, Med-Well, (.9 - 2.3 kg) Pork Chops ½ in 1 in. Medium, Med-Well, (12.7 - 25.4 mm) Well Ham- 2 - 5 lbs Medium, Med-Well, Well	MEAT		
(12.7 - 38 mm) Medium, Med-Well, Well Hamburgers ½ in 1 in. (12.7 - 25.4 mm) Meat Loaf 1 - 2 lbs (.59 kg) Pork Roast* 2 - 5 lbs Medium, Med-Well, (.9 - 2.3 kg) Pork Chops ½ in 1 in. Medium, Med-Well, (12.7 - 25.4 mm) Well Ham- 2 - 5 lbs Medium, Med-Well, Well	Beef Roast*		
(12.7 - 25.4 mm) Meat Loaf 1 - 2 lbs Not Available (.59 kg) Pork Roast* 2 - 5 lbs Medium, Med-Well, (.9 - 2.3 kg) Well Pork Chops ½ in 1 in. Medium, Med-Well, (12.7 - 25.4 mm) Well Ham- 2 - 5 lbs Medium, Med-Well, Boneless* (.9 - 2.3 kg) Well Ham- 2 - 5 lbs Medium, Med-Well, Well	Steaks	/=	
(.59 kg) Pork Roast* 2 - 5 lbs Medium, Med-Well, (.9 - 2.3 kg) Well Pork Chops ½ in 1 in. Medium, Med-Well, (12.7 - 25.4 mm) Well Ham- 2 - 5 lbs Medium, Med-Well, Boneless* (.9 - 2.3 kg) Well Ham- 2 - 5 lbs Medium, Med-Well,	Hamburgers		Not Available
(.9 - 2.3 kg) Well Pork Chops ½ in 1 in. Medium, Med-Well, (12.7 - 25.4 mm) Well Ham- 2 - 5 lbs Medium, Med-Well, Boneless* (.9 - 2.3 kg) Well Ham- 2 - 5 lbs Medium, Med-Well,	Meat Loaf	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Not Available
Ham- 2 - 5 lbs Medium, Med-Well, Boneless* (.9 - 2.3 kg) Well Ham- 2 - 5 lbs Medium, Med-Well,	Pork Roast*		
Boneless* (.9 - 2.3 kg) Well Ham- 2 - 5 lbs Medium, Med-Well,	Pork Chops		
	1		

^{*}After cooking, let stand for 10 minutes, covered with foil, to reach desired doneness.

POULTRY or FISH

1. Touch POULTRY or FISH pad until desired food appears.

(See following charts.)

2. Select portion amount.

Touch HOUR/1 LB and MIN/0.1 LB pads to enter weight for Chicken, Turkey, Fish Fillet or Fish Steak. (See following charts.)

3. Touch START.

When cooking time ends, display will show "END" and 3 tones will sound.

After cooking, the display will return to the time of day when you open the door.

Poultry chart

POULTRY	PORTION AMOUNTS
Chicken-Frozen/Breaded	N/A
Chicken-Boneless	.5 - 2 lbs (.29 kg)
Chicken-w/Bone	.5 - 3.5 lbs (.2 - 1.6 kg)
Chicken-Whole*	2 - 6 lbs (.9 - 2.7 kg)
Turkey Breast-Boneless*	2 - 4 lbs (.9 - 1.8 kg)
Turkey Breast-w/Bone*	3 - 6 lbs (1.4 - 2.7 kg)

^{*}After cooking, let stand for 10 minutes, covered with foil, to reach desired doneness.

Fish chart

FISH	PORTION AMOUNTS
Fish Fillet-Fresh	.3 - 1.5 lbs (.17 kg)
Fish Steak-Fresh	.5 - 2 lbs (.29 kg)
Fish Fillet-Frozen	N/A
Fish Fillet-Frozen/Breaded	N/A
Fish Sticks-Frozen/Breaded	N/A

CARING FOR YOUR MICROWAVE OVEN

To make sure your microwave oven looks good and works well for a long time, you should maintain it properly. For proper care, please follow these instructions carefully.

Your microwave oven has a stainless steel interior. Unlike painted steel interiors found in most other microwave ovens, the surface will not chip, rust, or corrode. Over time, stains can occur on the stainless steel surface as the result of food particles splattering during cooking. This is normal.

Do not use metal scouring pads on inside of oven cavity. They will scratch the surface.

For interior surfaces: Wash often with warm, sudsy water and a sponge or soft cloth. Use only mild, non-abrasive soaps or a mild detergent. Be sure to keep the areas clean where the door and oven frame touch when closed. Wipe well with clean water. Over time, stains can occur on the surfaces as the result of food particles spattering during cooking. This is normal.

For stubborn soil, **boil** a cup (250 mL) of water in the oven for 2 or 3 minutes. Steam will soften the soil. To get rid of odors inside the oven, **boil** a cup (250 mL) of water with lemon juice or vinegar.

For exterior surfaces and control panel: Use a soft cloth with spray glass cleaner. Apply the spray glass cleaner to the soft cloth; do not spray directly on the oven.

NOTE: Abrasive cleansers, steel-wool pads, gritty wash cloths, some paper towels, etc., can damage the control panel and the interior and exterior oven surfaces.

For stainless steel surfaces:

- Do not use steel wool or soap-filled scouring pad.
- Rub in the direction of the grain line to avoid marring the surface.
- Always wipe dry to avoid water marks.
- If commercial cleaners are used, follow label directions. If product contains chlorine (bleach), wipe thoroughly with clean water and dry with a soft lint free cloth. Chlorine is a corrosive substance.

To clean turntable and turntable support, wash in mild, sudsy water; for heavily soiled areas **use** a mild cleanser and scouring sponge. The turntable and turntable support are dishwasher-safe.

To clean the Convection Rack, wash in mild sudsy water; for heavily soiled areas use a mild cleanser and scouring sponge. Rack is dishwasher-safe. Remove rack from oven when it is not being used for cooking.

CLEANING TASK	WHAT TO USE	HOW TO CLEAN
Routine cleaning and fingerprints.	Liquid detergent/soap and water, or all-purpose cleaner.	Wipe with damp cloth or sponge, then wipe with clean water and dry.
Stubborn stains and baked-on residue	Mildly abrasive cleanser or stainless-steel cleaners	To avoid marring the surface, rub in the direction of grain lines with a damp cloth or sponge and cleanser. Wipe thoroughly with clean water. Repeat if necessary.
Hard water spots	Vinegar	Swab or wipe with cloth. Wipe with clean water and dry.

QUESTIONS AND ANSWERS

QUESTIONS	ANSWERS
Can I operate my microwave oven without the turntable or turn the turntable over to hold a large dish?	No. If you remove or turn over the turntable, you will get poor cooking results. Dishes used in your oven must fit on the turntable.
Can I use a rack in my microwave oven so that I may reheat or cook on two levels at a time?	You can use a rack only if the rack is supplied with your microwave oven. If you use a rack not supplied with the microwave oven, you can get poor cooking performance and/or arcing.
Can I use either metal or aluminum pans in my microwave oven?	You can use aluminum foil for shielding (use small, flat pieces), small skewers, and shallow foil trays (if tray is not taller than ¾ in. [1.9 cm] deep and half filled with food to absorb microwave energy). Never allow metal to touch walls or door. (See "Oven Utensils Guide".)
Is it normal for the turntable to turn in either direction?	Yes. The turntable rotates clockwise or counter- clockwise, depending on the rotation of the motor when the cooking cycle begins.
Sometimes the door of my microwave oven appears wavy. Is this normal?	This appearance is normal and does not affect the operation of your oven.
What are the humming noises that I hear when my microwave oven is operating?	You may hear the sound of the transformer when the magnetron tube cycles on.
Why does the dish become hot when I microwave food in it? I thought that this should not happen.	As the food becomes hot it will conduct the heat to the dish. Be prepared to use hot pads to remove food after cooking.
What does "standing time" mean?	"Standing time" means that food should be removed from the oven and covered for additional time to allow it to finish cooking. This frees the oven for other cooking.
Why does steam come out of the air exhaust vents?	Steam is normally produced during cooking. The microwave oven has been designed to vent this steam out the vents.
Can I pop popcorn in my microwave oven? How do I get the best results?	Yes. Pop packaged microwave popcorn following manufacturer's guidelines or use the preset SENSOR POPCORN pad. Do not use regular paper bags. Use the "listening test" by stopping the oven as soon as the popping slows to a "pop" every 1 or 2 seconds. Do not repop unpopped kernels. Do not pop popcorn in glass cookware.

TROUBLESHOOTING

Most cooking problems often are caused by little things you can find and fix without tools of any kind. Check the lists below before calling for assistance or service. If you still need help, see the "Requesting Assistance or Service" section.

IF MICROWAVE DOES NOT OPERATE, FIRST CHECK THE FOLLOWING:

- Is the microwave plugged into a live outlet with the proper voltage? (See installation instructions.)
- Have you blown a household fuse or tripped a circuit breaker?
- Has the electric company experienced a power failure?

OTHER POSSIBLE PROBLEMS AND THEIR CAUSES:

Problem	Cause
The microwave oven	● The door is not firmly closed and latched.
will not run.	● You did not touch START.
	 You did not follow directions exactly.
	 An operation that was programmed earlier is still running.
	 You have not set the time after touching MICRO pad.
Microwave cooking times seem too long.	 The electric supply to your home or wall outlets is low or lower than normal. Your electric company can tell you if the line voltage is low. Your electrician or service technician can tell you if the outlet voltage is low.
	 The cook power is not at the recommended setting.
	 Larger amounts of food need longer cooking times.
The turntable will not turn.	 The turntable is not correctly in place. Make sure the turntable is correct-side up and is sitting securely on center shaft.
	 The support is not operating correctly. Remove turntable, check that the turntable support is properly in place, and restart oven. If turntable support does not move, call a designated service technician for repair. Cooking without the turntable can give you poor results.
The display shows a	The oven door is not closed completely.
time counting down but the oven is not cooking.	 You have set the controls as a kitchen timer. Touch TIMER SET/OFF to cancel the Minute Timer.
You do not hear the Programming Tone.	● The command is not correct.
The fan seems to be running slower than usual.	 The oven has been stored in a cold area. The fan will run slower until the ove warms up to normal room temperature.
The display is showing ": ".	● There has been a power interruption. Reset the clock.

If none of these items is causing your problem, see the "Requesting Assistance or Service" section.

REQUESTING ASSISTANCE OR SERVICE

To avoid unnecessary service calls, please check the "Troubleshooting" section. It may save you the cost of a service call. If you still need help, follow the instructions below.

IF YOU NEED ASSISTANCE OR SERVICE

Call the Whirlpool Customer Interaction Center toll free at 1-800-253-1301. Our consultants are available to assist you.

When calling:

Please know the purchase date, and the complete model and serial number of

your appliance (see the "A Note to You" section). This information will help us better respond to your request.

Our consultants provide assistance with:

- Features and specifications on our full line of appliances
- Installation information

- Accessory and repair parts sales
- Specialized customer assistance (Spanish speaking, hearing impaired, limited vision, etc.)
- Referrals to local dealers, service companies, and repair parts distributors

Whirlpool designated service technicians are trained to fulfill the product warranty and provide afterwarranty service, anywhere in the United States.

To locate the Whirlpool designated service company in your area, you can also look in your telephone directory Yellow Pages.

FOR FURTHER ASSISTANCE

If you need further assistance, you can write to Whirlpool Corporation with any questions or concerns at:

Whirlpool Brand Home Appliances Customer Interaction Center c/o Correspondence Dept. MD 8020 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2400 Please include a daytime phone number in your correspondence.

WARRANTY

WHIRLPOOL® MICROWAVE-CONVECTION OVEN

LENGTH OF WARRANTY	WHIRLPOOL CORPORATION WILL PAY FOR:
FULL ONE-YEAR WARRANTY FROM DATE OF PURCHASE	FSP® replacement parts and repair labor to correct defects in materials or workmanship. Service must be provided by a Whirlpool designated service company.
LIMITED FOUR-YEAR WARRANTY SECOND THROUGH FIFTH YEAR FROM DATE OF PURCHASE	FSP® replacement magnetron tube on microwave-convection ovens if defective in materials or workmanship.

WHIRLPOOL CORPORATION WILL NOT PAY FOR:

A. Service calls to:

- 1. Correct the installation of your microwave-convection oven.
- 2. Instruct you how to use your microwave-convection oven.
- 3. Replace house fuses or correct house wiring.
- 4. Replace owner-accessible light bulbs.
- B. Repairs when your microwave-convection oven is used in other than normal, single-family household use.
- **C.** In-home service. Your microwave-convection oven must be taken to a Whirlpool designated service company, except when your microwave oven is installed over an approved oven using an approved built-in kit. (See the "Built-In kits" section for a list of approved built-in kits.)
- **D.** Damage to your microwave-convection oven caused by accident, alteration, misuse, abuse, fire, flood, acts of God, or use of products not approved by Whirlpool Corporation.
- **E.** Any labor costs during limited warranty.
- F. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the appliance.
- G. Replacement parts or repair labor costs for units operated outside the United States.

5/00

WHIRLPOOL CORPORATION SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL

DAMAGES. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Outside the 50 United States, this warranty does not apply. Contact your authorized Whirlpool dealer to determine if another warranty applies.

If you need service, first see the "Troubleshooting" section of this book. After checking "Troubleshooting," additional help can be found by checking the "Requesting Assistance or Service" section or by calling our Customer Interaction Center telephone number, **1-800-253-1301**, from anywhere in the U.S.A.







G U Í A DE

Uso y cuidado Homo de microondasconvección

Un mensaje para usted2
Seguridad del horno de microondas3
Instrucciones para la instalación5
Conozca su horno de microondas7
Cómo funciona su horno de microondas7
Cómo funciona la cocción por convección7
Cómo funciona la cocción combinada7
Consejos para cocinar con
el horno de microondas8
Interferencia electromagnética9
Cómo obtener los óptimos resultados de cocción9
Cómo probar su horno de microondas9
Guía de utensilios para el horno10 Cómo probar su vajilla o sus utensilios de cocina10
Consejos para la operación10
Conexión eléctrica11
Características del horno de microondas12
Características del panel de controles13
Cómo utilizar OPTIONS (Opciones)14
Juegos de accesorios para empotrar15
Cómo poner el reloj a la hora15
Cómo utilizar el temporizador de minutos15
Cómo usar su horno de microondas16
Cocción a intensidad alta16
Cocción a distintas intensidades16
Cómo cocinar con más de un ciclo de cocción17
Cómo usar DEFROST (Descongelación)18
Cómo usar descongelamiento manual18
Consejos para la descongelación18
Cómo usar la Característica JET START™ (Inicio cocción JET)19
Cómo usar WARM HOLD (Mantener caliente)19
Cocción con Sensor20
Cómo utilizar SENSOR COOK
(Cocción con sensor)20
Cuadro para cocción con sensor20
Cómo utilizar SENSOR REHEAT
(Recalentamiento con sensor)21
Cuadro para recalentamiento con sensor21
Cómo utilizar SENSOR POPCORN
(Palomitas de maíz con sensor)21
Cuadro para sensor popcorn21
Cocción por convección y combinada22
Cocción por convección manual22 Consejos útiles para la cocción por convección22
Cómo usar el platón para goteo23
Fermentación de pan23
Cocción combinada manual23
Consejos útiles para la cocción combinada23
Cocción convección automática24
El cuidado de su horno de microondas27
Preguntas y respuestas28
Diagnóstico y solución de problemas29
Cómo pedir ayuda o servicio30
Garantía31
_
1-000-050-1001

1-800-253-1301

Para cualquier pregunta o comentario, sírvase llamar a nuestro Centro de Interacción del Cliente.

Un Mensaje para Usted

Gracias por comprar un aparato electrodoméstico WHIRLPOOL®.

En Whirlpool® nos hemos comprometido a diseñar productos de calidad que le ofrezcan un rendimiento constante para facilitarle la vida. Para asegurar que usted disfrute del funcionamiento sin problemas por muchos años, hemos desarrollado esta Guía de Uso y cuidado. Ésta contiene información valiosa acerca de cómo operar y mantener su horno de microondas en forma adecuada. Por favor léala cuidadosamente.

Además, por favor complete y envíe por correo la **Tarjeta de registro de propiedad** provista con su electrodoméstico. Esta tarjeta nos ayuda a notificarle cualquier nueva información acerca de su aparato electrodoméstico.

Por favor registre la información de su modelo.

Si llama para pedir servicio para su aparato electrodoméstico, usted necesita saber el número de modelo y el número de serie completo. Usted puede encontrar esta información en la etiqueta/placa con el número de modelo y de serie (vea el diagrama en la sección "Conozca su horno de miroondas" para localizar la placa).

Por favor también registre la fecha de compra de su aparato electrodoméstico y el nombre, domicilio y número de teléfono de su distribuidor.

Número de modelo	
Número de serie	
Fecha de compra	
Nombre del distribuidor	
Domicilio del distribuidor	
Teléfono del distribuidor	_
	-

Guarde este manual y el recibo de compra juntos para referencia en el futuro. Es importante que usted guarde el recibo mostrando la fecha de compra. La prueba de compra le asegura servicio durante el período de garantía.

Puede llamar sin costo a nuestro Centro de Interacción del Cliente.

1-800-253-1301

Para encontrar información detallada, la ubicación de su distribuidor Whirlpool o centro de servicio más cercano, para comprar un accesorio o para registrar su aparato electrodoméstico en línea, sírvase visitar nuestro sitio en la Red www.whirlpool.com

SEGURIDAD DEL HORNO DE MICROONDAS

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

APELIGRO

AADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones <u>de inmediato</u>, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se usan aparatos electrodomésticos, deben tomarse precauciones de seguridad, incluyendo las siguientes:

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, fuego, daños personales o exposición a energía excesiva de microondas:

- Lea todas las instrucciones antes de usar el horno de microondas.
- Lea y siga las "PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS " específicas que se encuentran en esta sección.
- El horno de microondas debe estar conectado a tierra. El enchufe se debe conectar a un tomacorriente con polo a tierra. Vea "INSTRUCCIONES PARA CONEXIÓN A TIERRA" en la sección "Instrucciones para la instalación".
- Instale o ubique el horno de microondas sólo de acuerdo a las instrucciones para instalación provistas.
- Algunos productos tales como huevos enteros con la cáscara y recipientes herméticos - por ejemplo, frascos de vidrio cerrados - pueden explotar y no deben calentarse en el horno de microondas.

- Use el horno de microondas sólamente como se describe en este manual. No use productos químicos o vapores corrosivos en el horno de microondas. Este tipo de horno está específicamente diseñado para calentar, cocinar o deshidratar comida. Este no está diseñado para uso industrial o de laboratorio.
- Lo mismo que con cualquier aparato electrodoméstico, es necesario supervisar de cerca si lo usan los niños.
- No opere el horno de microondas si el cable o el enchufe están dañados, si el horno no funciona correctamente o si se ha dañado o caído.
- El horno de microondas debe ser revisado y reparado sólo por personal técnico calificado.
 Llame una compañía de servicio autorizada para el examen, reparación y ajuste.
- No cubra o bloquee ninguna abertura en el horno de microondas.
- No guarde el horno de microondas a la intemperie. No use el horno de microondas cerca del agua - por ejemplo, cerca del fregadero en la cocina, en un sótano húmedo o cerca de una alberca o lugares similares.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- No sumerja el cable o el enchufe en agua.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador.
- Vea las instrucciones para limpiar la superficie de la puerta en la sección "Cuidado de su horno de microondas".
- No opere ningún aparato electrodoméstico de calefacción o de cocina debajo del horno de microondas.
- No instale el horno de microondas por arriba o cerca de cualquier parte de un aparato electrodoméstico de calefacción o de cocina.
- No monte el horno sobre un fregadero.
- No ponga nada directamente sobre el techo del horno de microondas cuando éste está funcionando.

- Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
- No recocine los alimentos. Preste cuidadosa atención al horno si usa papel, plástico u otro material combustible dentro del horno para facilitar la cocción.
- Quite las ataduras de alambre de las bolsas de papel o plástico antes de ponerlas en el horno.
- Si algún elemento se prende fuego dentro del horno, mantenga la puerta cerrada, apague el horno y desenchúfelo o corte la corriente con los fusibles o el disyuntor.
- No use la cavidad para guardar cosas. No deje productos de papel, utensilios de cocina o comida en la cavidad cuando no está en uso.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS

- (a) No intente operar este horno con la puerta abierta ya que esto puede resultar en exposición nociva a energía de microondas. Es importante no forzar o tocar las trabas de seguridad.
- (b) No ponga ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta y no permita que se acumule polvo o residuos de limpiadores en las superficies de sellado.
- (c) No opere el horno si éste está dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no haya daño en:
 - (1) La puerta (torcida),
 - (2) Bisagras y seguros (rotos o flojos),
 - (3) Sellado de la puerta y superficies de sellado.
- (d) El horno no debe ser ajustado o reparado por nadie, excepto personal de servicio calificado.

Instrucciones para la instalación

Antes de comenzar a operar el horno, lea las siguientes instrucciones con cuidado.

- 1. Vacíe el horno de microondas. Limpie el interior con un paño suave y húmedo. Revise si hay algún daño, por ejemplo si la puerta no está correctamente alineada, daño alrededor de la puerta o abolladuras dentro del horno o en el exterior. Si hay algún daño, no opere el horno hasta que un técnico de servicio designado lo haya revisado y haya hecho las reparaciones necesarias.
- 2. Coloque el horno sobre un carrito, mostrador, mesa o estante lo suficientemente fuerte para sostener el horno y la comida y los utensilios que usted pone en él. (El lado donde están los controles es más pesado. Tenga cuidado cuando lo mueve). El peso del horno es aproximadamente 55 lbs (25 kg). El horno de microondas debe estar a una temperatura superior a los 50°F (10°C) para funcionar correctamente.

NOTA: Usted puede fijar su horno de microondas en una pared o en una alacena usando uno de los juegos de accesorios enumerados en la sección "Juegos de accesorios para empotrar".

NOTA: No bloquee las ventilaciones o las aberturas para toma de aire. Deje un espacio de algunas pulgadas en la parte de atrás del horno donde están las aberturas para toma de aire. El bloqueo de las ventilaciones puede resultar en daños al horno y mala cocción. Asegúrese de que las patas del horno de microondas estén colocadas correctamente para permitir la circulación de aire. Si las ventilaciones están bloqueadas, un dispositivo termosensible de seguridad hará que el horno se apague automáticamente. Una vez que se haya enfriado, el horno funcionará correctamente.


AADVERTENCIA



Peligro de Incendio

No instale el horno al lado o encima de una fuente de calor si no dispone de un juego de accesorios para empotrar autorizado de UL.

No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.



Requerimientos eléctricos

Cumpla con todos los códigos y órdenes vigentes. Se requiere un suministro de electricidad de 120 voltios, 60 Hz, únicamente CA de 15- ó 20-amperios a fusible. (Se recomienda un fusible de acción retardada.) Se recomienda que se use un circuito dedicado exclusivamente para este aparato electrodoméstico.

AADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite el terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS (CONT.)

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA

 Para todos los aparatos electrodomésticos de conexión con cable:

El horno de microondas debe estar conectado a tierra. En caso de que se produzca un corto circuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de electrocución por medio de un alambre de escape para la corriente eléctrica. El horno de microondas está equipado con un cable que tiene un alambre de conexión a tierra con un enchufe para conexión a tierra. El enchufe debe estar conectado a un tomacorriente que está correctamente instalado y conectado a tierra.

ADVERTENCIA: El uso incorrecto de la conexión a tierra puede resultar en riesgo de electrocución.

Consulte con un electricista o técnico calificado si las instrucciones para conexión a tierra no se entienden bien o si hay alguna duda con respecto a la correcta conexión a tierra del horno de microondas.

No use un cable de extensión. Si el cable es muy corto, haga que un electricista o técnico calificado instale un tomacorriente cerca del horno de microondas.

Para aparatos electrodomésticos de conexión permanente:

Este aparato electrodoméstico debe conectarse a un sistema de alambrado metálico permanente con conexión a tierra o un conductor de conexión a tierra para equipos debe funcionar con los conductores del circuito y estar conectado a la terminal o conductor de la conexión a tierra para equipos en el aparato electrodoméstico.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CONOZCA SU HORNO DE MICROONDAS

Esta sección describe los conceptos de cocción con microondas. También le muestra los elementos básicos que usted debe conocer para operar su horno de microondas. Por favor lea esta información antes de usar su horno.


CÓMO FUNCIONA SU HORNO DE MICROONDAS

La energía de microondas no produce calor. Esta energía hace que los alimentos generen su propio calor y éste a su vez hace que los alimentos se cocinen.

Las microondas son como las ondas de TV, radio o luz. Usted no las puede ver, pero puede ver lo que hacen.

Un magnetrón produce las microondas en un horno de microondas. Las microondas se mueven dentro del horno donde se ponen en contacto con los alimentos mientras estos giran sobre la bandeja giratoria.

Su horno dispone de un sistema de distribución múltiple de microondas MAXWAVE™. La energía de las microondas se libera en dos ubicaciones, logrando así una cocción mejor y más equilibrada.



Bandeja giratoria de vidrio Piso de metal

La bandeja giratoria de vidrio de su horno de microondas permite que las microondas pasen. Luego, estas rebotan en el piso de metal, atraviesan de nuevo la bandeja giratoria de vidrio y son absorbidas por los alimentos.


Las microondas pasan a través de la mayoría de los tipos de vidrio, papel y plástico sin calentarlos, de manera que el alimento absorbe la energía. Las microondas rebotan en los recipientes de metal, por lo tanto los alimentos no absorben la energía.

CÓMO FUNCIONA LA COCCIÓN POR CONVECCIÓN

La cocción por convección circula aire caliente por la cavidad del horno por medio de un ventilador. El aire en constante movimiento rodea la comida y calienta las partes exteriores rápidamente. Su horno utiliza cocción por convección siempre que use los programas de cocción automática, cocción por convección manual o cocción combinada. NO UTILICE EL HORNO SIN QUE LA BANDEJA

GIRATORIA ESTÉ EN SU LUGAR.

CÓMO FUNCIONA LA COCCIÓN COMBINADA



Combinación microondas/convección

En algunas ocasiones la cocción combinada por microondas/convección se recomienda para obtener los resultados de cocción apropiados. Acorta el tiempo de cocción para alimentos que normalmente necesitan un período largo de cocción. Este proceso de cocción también deja las carnes jugosas en el interior y crujientes en el exterior. En la cocción combinada, el calor por convección y la enegía por microondas se alternan automáticamente. Su horno tiene un ajuste que hace que sea fácil cocinar tanto con calor por convección como por energía por microondas automáticamente.

CONSEJOS PARA COCINAR CON EL HORNO DE MICROONDAS

Cantidad de alimentos

 Si usted aumenta o disminuye la cantidad de alimentos que prepara, el tiempo requerido para cocinarlos también cambiará. Por ejemplo, si usted usa el doble de una receta, agregue un poco más de la mitad del tiempo de cocción original. Verifique si el alimento está cocido y, si es necesario, agregue más tiempo en incrementos pequeños.

Temperatura inicial del alimento

 Cuanto más baja sea la temperatura del alimento que usted coloca en el horno de microondas, mayor será el tiempo requerido para su cocción. Los alimentos a temperatura ambiente se recalentarán más rápidamente que los alimentos que están a la temperatura del refrigerador.

Composición del alimento

- Los alimentos con mucha grasa o azúcar se calentarán más rápido que los alimentos con alto contenido de agua. La grasa y el azúcar alcanzan también una temperatura más alta que el agua durante el proceso de cocción.
- Cuanto más denso es el alimento, mayor es el tiempo requerido para calentarlo. Alimentos "muy densos" como las carnes necesitan más tiempo para recalentarse que los alimentos más livianos o más porosos como pasteles esponjosos.

Forma y tamaño

- Las piezas más pequeñas de alimento se cocinarán más rápido que las piezas más grandes y piezas con la misma forma se cocinarán en forma más pareja que los alimentos con forma diferente.
- En los alimentos con grosores diferentes, las partes más delgadas se cocinarán más rápido que las partes más gruesas. Coloque las partes más delgadas de las alas y patas de pollo en el centro del plato.

Rotación y mezcla de alimentos

 Cuando usted rota o revuelve los alimentos, el calor se distribuye rápidamente al centro del plato y evita que los bordes del alimento se sobrecocinen.

Tapando los alimentos

Tape los alimentos para:

- Reducir salpicaduras
- Acortar los tiempos de cocción

Retener la humedad de los alimentos

Todas las tapas que permiten pasar las microondas son adecuadas. Para más información acerca de los materiales que permiten el paso de las microondas, ver la sección "Conozca su horno de microondas". Si utiliza la función Sensor, cerciórese de que dispone de ventilación.

Liberación de la presión de los alimentos

• Muchos alimentos (por ejemplo; papas al horno, salchichas, yemas de huevo y algunas frutas) están cubiertos por una piel o membrana apretada. Esto puede causar que los alimentos estallen por la acumulación de vapor bajo la membrana mientras se cocinan. Para aliviar la presión y prevenir los estallidos, trinche estos alimentos con un tenedor, un palillo para cocktail o escarbadientes antes de cocinarlos.

Tiempo de reposo

- Siempre deje reposar los alimentos por un rato después de cocinar. El período de reposo después de cocinar o descongelar mejora el resultado ya que la temperatura se distribuye en forma pareja a través del alimento.
- El intervalo del tiempo de reposo depende del volumen y la densidad del alimento. A veces puede ser tan corto como el tiempo que le lleva sacar los alimentos del horno y servirlos en la mesa. Sin embargo, con alimentos más voluminosos y más densos, el intervalo de tiempo de reposo puede durar hasta 10 minutos.

Distribución de los alimentos

Para resultados óptimos, distribuya los alimentos en forma pareja sobre el plato. Usted puede hacer esto de varias maneras:

- Si usted está cocinando varias piezas del mismo tipo de alimento, como papas al horno, colóquelas en forma de anillo para una cocción uniforme.
- Cuando cocina alimentos con forma o espesor irregular, tales como pechugas de pollo, coloque las partes más pequeñas y delgadas hacia el centro del plato donde se calentarán hasta el final.
- Apile las rodajas delgadas de carne una sobre otra
- Cuando usted cocina o recalienta pescados enteros, haga un corte en la piel - esto evita que se quiebren.
- No deje que los alimentos o los recipientes toquen el techo o los costados del horno. Esto evitará la posible formación de chispas.

Uso de papel de aluminio

No deben usarse recipientes de metal en el horno de microondas. Sin embargo, hay algunas excepciones. Si usted ha comprado alimentos que están pre-empaquetados en un recipiente de papel de aluminio, siga las instrucciones del paquete. Si usa recipientes de papel de aluminio, los tiempos de cocción pueden ser más largos porque las microondas penetrarán sólo la parte superior del alimento. (Vea la sección "Guía de utensilios para el horno".)

Si usted usa recipientes de aluminio que no tienen instrucciones en el paquete, siga las siguientes indicaciones:

- Coloque el recipiente en un tazón de vidrio y agregue un poco de agua para que cubra la base del recipiente, a no más de ¼ pulg (6.4 mm) de alto. Esto asegura un calentamiento parejo en la base del recipiente.
- Siempre quite la tapa para evitar que el horno se dañe.
- Use sólo recipientes que no están dañados.
- No use recipientes más altos de ¾ pulg (19 mm).
- El recipiente debe de estar lleno por lo menos hasta la mitad.
- Para evitar que se formen chispas, debe de haber como mínimo ¼ pulg (6.4 mm) entre el recipiente de aluminio y las paredes del horno lo mismo que entre dos recipientes de aluminio.
- Siempre coloque el recipiente sobre la bandeja giratoria.
- El recalentamiento de alimentos en recipientes de papel de aluminio lleva el doble de tiempo que recalentarlos en recipientes de plástico, vidrio, porcelana o papel. El tiempo requerido para que los alimentos estén listos depende del tipo de recipiente que usted usa.
- Deje reposar los alimentos por 2 ó 3 minutos después de calentar para que el calor se distribuya en forma pareja a través del recipiente.

Lo que usted no debe cocinar en su horno de microondas

- No envase alimentos en el horno. Los frascos de vidrio cerrados pueden explotar, resultando en daños al horno.
- No use el horno de microondas para esterilizar objetos (botellas de bebé, etc.). Es difícil mantener la temperatura alta requerida para una esterilización.

INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA

El uso de su horno de microondas puede causar interferencia con su radio, TV o equipos similares. Si hay interferencia, usted puede reducirla o eliminarla:

- Limpiando la puerta y las superficies sellantes del horno.
- Ajustando la antena receptora de la radio o la televisión.
- Moviendo la radio/televisión para que estén alejadas del horno de microondas.
- Enchufando el horno de microondas en otro tomacorriente para que el horno de microondas y el radio/TV estén en distintos circuitos eléctricos.

CÓMO OBTENER LOS ÓPTIMOS RESULTADOS DE COCCIÓN

- Siempre cocine los alimentos por el tiempo más corto recomendado. Revise cómo los alimentos se están cocinando. Si es necesario, toque el botón de la característica JET START™ (Inicio cocción JET) mientras el horno está funcionando o después del ciclo de cocción. (Vea la sección "Cómo usar la Característica JET START™").
- Revuelva, rote o redistribuya los alimentos que se están cocinando a la mitad del tiempo de cocción para todas las recetas. Esto le ayudará a asegurarse de que los alimentos estén cocinados en forma pareja.
- Si usted no tiene una tapa para un plato, use papel encerado o toallas de papel aprobadas para uso con microondas o película de plástico.
 Recuerde doblar una esquina de la película de plástico para que el vapor salga durante la cocción.

CÓMO PROBAR SU HORNO DE MICROONDAS

Para probar el horno, ponga 1 taza (250 mL) de agua fría en un recipiente de vidrio dentro del horno. Cierre la puerta. Verifique que esté asegurada. Cocine a 100% de intensidad durante 2 minutos. Cuando el tiempo se cumpla, el agua debe de estar caliente.

GUÍA DE UTENSILIOS PARA EL HORNO

Usted puede utilizar una variedad de utensilios y materiales en su horno de microondas-convección. Para prevenir daños a utensilios y a su horno, elija utensilios y materiales apropiados para cada método de cocción. La lista a continuación es una guía general que le ayudará a seleccionar los utensilios y materiales correctos.

SÍ: Utensilios que puede usar NO: Utensilios que debe evitar

MATERIAL	UTENSILIOS	COCCIÓN POR MICRO- ONDAS	COCCIÓN COMBI- NADA	COCCIÓN POR CONVEC- CIÓN
Cerámica y Vidrio	Cerámica Utensilios de vidrio templado para homo convencion al y de microondas	SÍ SÍ	SÍ SÍ	SÍ SÍ
	Utensilios de vidrio con decoración de metal Cristal de	NO NO	NO NO	SÍ SÍ
	plomo			
Porcelana	Sin decoración de metal (templado y para homo)	SÍ	SÍ	SÍ
Barro	Barro para homo	SÍ	SÍ	SÍ
Plástico	Para homo Utensilios de plástico para homo de microondas	SÍ SÍ	SÍ NO	SÍ NO
Metal	Rejilla para	NO	NO	SÍ
	homear/asar Molde para homear de metal	NO	NO	SÍ
Papel de aluminio		*	*	SÍ
Papel	Tazas, Platos, Toallas	SÍ	NO	NO
Paja, Mimbre, Madera		SÍ	NO	NO
Papel encerado		SÍ	NO	NO
Envoltura de plástico		SÍ	NO	NO

^{*} Consulte "Consejos para cocinar" y "Preguntas y Respuestas" para verificar el uso apropiado.

CÓMO PROBAR SU VAJILLA O SUS UTENSILIOS DE COCINA

Pruebe la vajilla o los utensilios de cocina antes de usarlos. Para saber si un plato se puede usar en forma segura, colóquelo dentro del horno junto a 1 taza (250 mL) de agua. Cocine a 100% de intensidad durante un minuto. Si el plato se calienta y el agua aún está fría, no lo use. Algunos platos (melamina, ciertas vajillas de cerámica, etc.) absorben energía de microondas, y pueden calentarse demasiado y su manejo puede dificultarse o hacen más lentos los tiempos de cocción. La cocción en recipientes de metal que no están diseñados para uso con microondas puede dañar el horno, lo mismo que recipientes con metal escondido (ataduras de alambre revestido, revestimiento de aluminio, grapas, esmalte o adornos metálicos).

CONSEJOS PARA LA OPERACIÓN


- Nunca se apoye sobre la puerta o permita que los niños se columpien de ella mientras esté abierta.
- Use guantes para horno. La energía de microondas no calienta los recipientes, pero el calor de los alimentos puede hacer que el recipiente se caliente.
- No use periódicos u otros papeles impresos en el horno.
- No seque flores, frutas, hierbas, madera, papel, calabazas o ropa en el horno.
- No encienda un horno de microondas cuando está vacío. La duración del producto se puede acortar. Si practica con la programación del horno, coloque un recipiente con agua en el horno. Es normal que la puerta parezca ondulada cuando el horno ha estado funcionando por un tiempo.
- No trate de fundir parafina en el horno. La parafina no se fundirá en un horno de microondas porque permite que las microondas la atraviesen.
- No opere el horno de microondas a menos que la bandeja giratoria esté asegurada en su lugar y pueda rotar con libertad. La bandeja giratoria puede rotar en ambas direcciones. Asegúrese de que el lado correcto de la bandeja giratoria esté hacia arriba. Maneje su bandeja giratoria con cuidado al sacarla del horno para evitar que se rompa. Si su bandeja giratoria se quiebra o se astilla, llame a su distribuidor para reemplazarla.
- Cuando usa un plato para dorar alimentos, el fondo del plato debe quedar a una distancia de por lo menos % pulg (5 mm) por arriba de la bandeja giratoria. Siga las instrucciones provistas con el plato para dorar alimentos.

- Nunca cocine o recaliente un huevo entero con la cáscara. La acumulación de vapor en huevos enteros puede hacer que exploten y posiblemente el horno se dañe. Rebane los huevos duros antes de calentarlos. En raras ocasiones ha ocurrido que los huevos poché han explotado. Cubra los huevos poché y deje reposar durante un minuto antes de cortarlos.
- Para óptimos resultados, revuelva los líquidos varias veces durante el calentamiento o recalentamiento. Los líquidos calentados en algunos recipientes (especialmente recipientes con forma cilíndrica) se pueden calentar excesivamente. El líquido puede salpicar haciendo un ruido fuerte durante o después del calentamiento o cuando se agregan ingredientes (gránulos de café, bolsitas de té, etc.). Esto puede dañar el horno.
- Las microondas pueden no llegar al centro de un asado. El calor se extiende al centro desde la parte de afuera cocinada, lo mismo que cuando se cocina en un horno común. Esta es una de las razones para dejar que algunos alimentos (por ejemplo asado o papas horneadas) reposen por un tiempo luego de cocinar, o para revolver algunas comidas mientras se están cocinando.
- No haga frituras en el horno. Los utensilios para cocinar con microondas no son apropiados y es difícil mantener las temperaturas apropiadas para freír.
- No sobrecocine las papas. Al final del tiempo de cocción recomendado, las papas deben de estar ligeramente firmes porque se seguirán cocinando durante el tiempo de reposo. Luego de cocinar con microondas, déjelas reposar por 5 minutos. Éstas se terminarán de cocinar durante el tiempo de reposo.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Los tiempos de cocción serán más prolongados en caso de que su suministro de energía eléctrica o el voltaje de salida sea menor a 110 voltios. Haga que un electricista calificado compruebe su sistema eléctrico.

CARACTERÍSTICAS DEL HORNO DE MICROONDAS



Su horno de microondas está diseñado para que su experiencia culinaria le sea lo más placentera y productiva posible. Para que usted pueda comenzar inmediatamente, a continuación hay una lista de las características básicas del horno:

- 1. Sistema de traba de seguridad de la puerta. El horno no funcionará a menos que la puerta esté correctamente cerrada.
- **2. Ventana con protección metálica.** La protección evita que las microondas escapen. Está diseñada como una malla para que usted pueda ver los alimentos mientras se cocinan.
- 3. Etiqueta con guía para cocinar.
- 4. Bandeja giratoria de vidrio. Esta bandeja giratoria hace girar los alimentos mientras se cocinan para que la cocción sea más pareja. Debe estar en el horno durante el funcionamiento para óptimos resultados en la cocción. La bandeja giratoria está empotrada en el piso de la cavidad para darle más espacio para cocinar y obtener los mejores resultados en la cocción.

- **5.** Soporte de la bandeja giratoria amovible (debajo de la bandeja giratoria).
- **6.** Rejilla para convección (Pieza No. 8172251). Úsela para cocinar por convección o combinación.
- 7. Platón para goteo (Pieza No. 8172250). El platón para goteo es útil para recibir grasa de alimentos que gotean grasa durante la cocción por convección o por combinación.
- 8. Placa con número de modelo y de serie.
- **9. Panel de controles.** Presione los botones en este panel para las distintas funciones.
- Luz (no se muestra). Se prende automáticamente cuando la puerta se abre o cuando el horno está funcionando


CARACTERÍSTICAS DEL PANEL DE CONTROLES

El panel de controles de su horno de microondas le permite seleccionar las funciones de cocción deseadas en forma rápida y fácil. La siguiente es una lista de todos los botones de Comandos ubicados sobre el panel de controles.

Para más información sobre estas características, vea la sección "Cómo usar su horno de microondas".

- 1. Pantalla. La pantalla incluye un reloj e indicadores que le muestran la hora del día, el tiempo de cocción programado, las intensidades de cocción, la cantidad, el peso y las funciones de cocción.
- 2. SENSOR REHEAT (Recalentamiento con Sensor).

 Toque este botón para recalentar alimentos de una de las categorías de alimentos disponibles.
- SENSOR COOK (Cocción con Sensor). Toque este botón para cocinar alimentos de una de las categorías de alimentos disponibles.
- 4. SENSOR POPCORN (Palomitas de maíz con Sensor). Toque este botón para preparar una bolsa de palomitas de maíz de cualquiera de 3 tamaños.
- DEFROST (Descongelación). Toque este botón para descongelar alimentos congelados por peso o por cantidad.
- **6. OPTIONS (Opciones).** Toque este botón para cambiar el volumen a bajo, medio, alto o apagado, para cambiar el sistema de peso de libras a kilogramos, para cambiar el idioma utilizado, para cambiar la velocidad de desplazamiento del texto en pantalla, para modificar la marcación del reloj, de 12 horas a 24 horas, para encender o apagar el reloj, o para encender o apagar el modo de demostración.
- 7. WARM HOLD (Mantener Caliente). Toque este botón para mantener calientes en su horno de microondas alimentos cocinados y calientes. Puede usar la opción WARM HOLD por sí sola o en forma automática después de un ciclo de cocción.
- **8. MICRO.** Toque este botón para cocinar en la modalidad de microondas. Vea "Cómo usar su horno de microondas".
- COMBI. Toque este botón para cocinar en la modalidad de Combinación. Vea "Cocción Combinada".
- CONVECT. Toque este botón para cocinar en la modalidad de Convección. Vea "Cocción por Convección y Combinada".
- **11.** HOUR/1 LB (Hora/1 lb). Toque este botón para fijar la hora del día, el número de horas de cocción o el peso en libras de ciertos alimentos.
- **12.** MIN/0.1 LB (Minuto/0.1 lb). Toque este botón para fijar el minuto del día, el número de minutos de cocción o el peso en incrementos de 0.1 de libra para ciertos alimentos.
- **13. SEC/THICKNESS (Segundo/Grosor).** Toque este botón para fijar el número de segundos de cocción o el grosor de una variedad de carnes.



- 14. TEMP/POWER/DONENESS (Temp/Intensidad/ Término de cocción). Toque este botón para seleccionar la temperatura de cocción o la intensidad de cocción o el grado de cocción de una variedad de alimentos.
- **15.** Botones AUTO CONVECTION (Convección automática). Toque uno de estos botones para seleccionar el tipo de comida que se va a cocinar.
- 16. TIMER SET/OFF (Temporizador programado/Apagado). Toque este botón para fijar o cancelar la función del temporizador.
- CLOCK SET (Fijar el reloj). Toque este botón para fijar la hora correcta del día.
- 18. Característica JET START™/START/ENTER (Inicio cocción JET/Inicio). Toque este botón para iniciar una función que hubiese fijado o para cocinar la comida al 100% de intensidad de cocción durante 30 segundos.
- 19. OFF/CANCEL (Apagar/Cancelar). Toque este botón una vez para borrar un comando incorrecto o para cancelar un programa durante la cocción. Este botón no borra la hora del día.

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL DE CONTROLES (CONT.)

Señales audibles

Su horno de microondas dispone de señales audibles como una guía cuando usted está programando y usando su horno:

- Habrá una señal audible de programación cada vez que usted toca un botón.
- Tres señales audibles le avisarán cuando el ciclo de cocción termina y cinco señales le indican que se llegó al final de la función del temporizador.

NOTA: Se pueden suprimir las señales audibles de su horno. Para hacerlo, vea la sección "Cómo usar OPTIONS (Opciones)".

Interrupción de la cocción

Usted puede detener el horno durante el ciclo abriendo la puerta. El horno deja de calentar y el ventilador se detiene, pero la luz queda encendida. Para volver a comenzar la cocción, cierre la puerta y

Toque START.

Si usted no desea continuar con la cocción:

Cierre la puerta y la luz se apaga.

0

• Toque OFF/CANCEL.

NOTA: Antes de programar una función, **toque** OFF/CANCEL para asegurar que no haya otra función programada.

Cómo usar el seguro para niños

El seguro para niños traba el panel de controles de manera que los niños no puedan utilizar el horno de microondas cuando usted no desee que lo hagan.

Cómo trabar el panel de controles:

Toque y mantenga oprimido OFF/CANCEL hasta que aparezca "CONSEG" en la pantalla (aproximadamente por 4 segundos). (Se escuchará una señal audible).

Cómo destrabar el panel de controles:

Toque y detenga OFF/CANCEL hasta que aparezca "SINSEG" en la pantalla. (Se escucharán dos señales audibles).

CÓMO UTILIZAR OPTIONS

Usted puede seleccionar o cambiar las siguientes funciones o pantallas al oprimir OPTIONS (Opciones):

Función	Opción
Volumen de sonido	Cambia a bajo, medio, alto o apagado.
Peso	Cambia al sistema estándar (lbs) o al métrico (kgs).
Idioma	Cambia al inglés, francés o español.
Desplazamiento de Pantalla	Cambia la velocidad.
Reloj	Cambia a 12 horas o a 24 horas o lo enciende/apaga.
Modo de Demostración	Enciende o apaga.

1. Toque OPTIONS.

El nombre de la categoría cambia en secuencia. Cuando la categoría deseada aparece, toque START. Por ejemplo, para cambiar el sistema de peso usted verá:



- 2. Toque OPTIONS dos veces para llegar a "LBS/KGS". Toque START. Toque OPTIONS de nuevo para seleccionar "LBS" o "KGS".
- 3. Toque START.

UEGOS DE ACCESORIOS PARA EMPOTRAR

Usted puede empotrar su horno de microondas utilizando alguno de los juegos de accesorios que aparecen a continuación*. Estos juegos están disponibles con su distribuidor. Si su distribuidor no tiene en existencia el juego que usted desea, puede pedirlo llamando al **1-800-253-1301**, usando el número de modelo del juego y siguiendo las instrucciones y guías telefónicas que se escuchen.

TAMAÑO	COLOR	NO. DE MODELO DEL JUEGO	PARA INSTALACIÓN ENCIMA DEL MODELO DE HORNO
27" (69 cm)	Negro	MK1157XJB	RBS275PD GBS277PD
30" (76 cm)	Negro	MK1150XJB	RBS305PD GBS307PD
27" (69 cm)	Blanco	MK1157XJQ	RBS275PD GBS277PD
30" (76 cm)	Blanco	MK1150XJQ	RBS305PD GBS307PD
27" (69 cm)	Biscuit	MK1157XJT	RBS275PD GBS277PD
30" (76 cm)	Biscuit	MK1150XJT	RBS305PD GBS307PD

^{*} Únicamente para los hornos individuales eléctricos autorizados

CÓMO PONER EL RELOJ A LA HORA

Cuando usted enchufe su horno de microondas por primera vez, la pantalla mostrará ":". Después de una interrupción de suministro de energía eléctrica y en cuanto se restablezca la energía, la pantalla mostrará nuevamente ":".

NOTA: Usted puede cocinar sin poner el reloj a la hora, pero la pantalla mostrará nuevamente ":" después de terminar de cocinar.

1. Toque CLOCK SET.

Toque los botones HOUR y MIN hacia arriba o hacia abajo para fijar la hora del día.

El botón SEC no está disponible.

3. Toque CLOCK SET.

CÓMO UTILIZAR EL TEMPORIZADOR DE MINUTOS

Su horno de microondas puede usarse como un temporizador automático de cocina. Use el temporizador automático de minutos para fijar el tiempo hasta por un máximo de 99 minutos.

1. Toque TIMER SET/OFF.

2. Toque los botones HOUR y MIN hacia arriba o hacia abajo para ingresar la cantidad de tiempo.

El botón SEC no está disponible.

3. Toque START o deje que el temporizador arranque automáticamente después de un breve retraso.

4. Al final de la cuenta regresiva:

El temporizador contará hasta cero en forma regresiva luego, la pantalla mostrará "TEMPORIZADOR FINALIZO" y se escucharán 5 señales audibles.

NOTA: En cualquier momento que desee cancelar al temporizador, **toque** TIMER SET/OFF.

CÓMO USAR SU HORNO DE MICROONDAS

Esta sección le da las instrucciones para operar cada una de las funciones. Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente.

COCCIÓN A INTENSIDAD ALTA

- 1. Coloque los alimentos en el horno y cierre la puerta.
- 2. Toque el botón MICRO.
- 3. Toque los botones MIN y SEC hacia arriba o hacia abajo para ingresar el tiempo de cocción.

El botón HOUR no está disponible.

- 4. Toque START.
- 5. Al final del tiempo de cocción:

La pantalla mostrará "TERMINAR" y se escucharán tres señales audibles.

COCCIÓN A DISTINTAS INTENSIDADES

- 1. Coloque los alimentos en el horno y cierre la puerta.
- 2. Toque el botón MICRO.
- 3. Toque los botones MIN y SEC hacia arriba o hacia abajo para ingresar el tiempo de cocción.

El botón HOUR no está disponible.

- 4. Toque los botones TEMP/POWER hacia arriba o hacia abajo para fijar la intensidad de cocción.
- 5. Toque START.
- 6. Al final del tiempo de cocción:

La pantalla mostrará "TERMINAR" y se escucharán tres señales audibles.

Para óptimos resultados, algunas recetas necesitan distintas intensidades de cocción. Cuanto más baja es la intensidad, más lenta es la cocción. Cada nivel representa un porcentaje diferente de intensidad de cocción. Muchas recetas de libros de cocina para microondas le dicen qué intensidad de cocción utilizar por número, porcentaje o nombre.

El siguiente cuadro le da el porcentaje de intensidad de cocción que corresponde a cada nivel y el nombre de la intensidad de cocción generalmente utilizado. También le dice cuándo usar cada intensidad de cocción. Siga las instrucciones de la receta o paquete de alimentos si dispone de ellas.

NOTA: Consulte un libro de cocina confiable para los tiempos de cocción.

INTENSIDAD DE COCCIÓN	NOMBRE	CUÁNDO USAR
HI = 100% de intensidad total (automática)	Alta	 Calentar rápidamente comida comercial preparada y alimentos con alto contenido de agua, como sopas, bebidas y la mayoría de las verduras.
90 = 90% de intensidad total		 Cocinar trozos pequeños y tiernos de carne, carne molida, piezas de pollo, filetes de pescado Calentar sopas cremosas
80 = 80% de intensidad total		 Calentar arroz, pasta o guisados Cocinar y calentar alimentos que necesitan una intensidad de cocción menor que la alta (por ejemplo, pescado entero y rollo de carne molida)
70 = 70% de intensidad total	Media-Alta	● Recalentar una porción sola de comida
60 = 60% de intensidad total		 Cocción de alimentos delicados como comidas a base de queso y huevos, budines y natillas Cocción de platillos que no pueden revolverse, como sería lasaña

INTENSIDAD DE COCCIÓN	NOMBRE	CUÁNDO USAR
50 = 50% de intensidad total	Media	Cocinar jamón, aves enteras y guisados de carneCocción lenta de estofados
40 = 40% de intensidad total		Derretir chocolateCalentar pan, panecillos y pastelitos
30 = 30% de intensidad total	Media-Baja, Descongelar	 Descongelar alimentos, tales como panes, pescado, carnes, aves y comida precocida
20 = 20% de intensidad total		Ablandar mantequilla, queso y helado
10 = 10% de intensidad total	Baja	Mantener alimentos tibiosCalentar la fruta a su temperatura natural

CÓMO COCINAR CON MÁS DE UN CICLO DE COCCIÓN

Para óptimos resultados, algunas recetas necesitan una intensidad de cocción por un cierto período de tiempo y otra intensidad de cocción por otro período. Su horno puede ser programado para cambiar de un nivel de intensidad a otro automáticamente, hasta por 3 ciclos más un ciclo de descongelación.

- 1. Coloque los alimentos en el horno y cierre la puerta.
- 2. Toque los botones MIN y SEC hacia arriba y hacia abajo para fijar el tiempo de cocción del primer ciclo.
- 3. Toque los botones TEMP/POWER hacia arriba y hacia abajo para fijar la intensidad de cocción del primer ciclo.
- 4. Toque el botón MICRO.

 Repita los pasos 2 y 3 para programar el tiempo y la intensidad de cocción para cada ciclo adicional.

6. Toque START.

Una vez que concluye cada ciclo se escucharán dos señales audibles y comenzará la cuenta regresiva para el (los) siguiente(s) ciclo(s).

7. Al final del tiempo de cocción:

Sonarán 3 señales audibles y la pantalla mostrará "TERMINAR".

NOTES:

- Usted puede programar en cualquier orden las funciones de cocción que desee.
- Usted puede fijar hasta 3 ciclos de cocción más Defrost (Descongelamiento) y Warm Hold (Mantener Caliente).
- Defrost (Descongelamiento) funcionará primero.
- Warm Hold (Mantener Caliente) funcionará al final.
- Las funciones Sensor Cook (Cocción con Sensor) o Sensor Reheat (Cocción Recalentamiento) no permiten cocinar con más de un ciclo de cocción.

Cómo usar DEFROST (DESCONGELACIÓN)

Usted puede descongelar alimentos eligiendo una clase y fijando un peso. DEFROST dispone de tiempos y de intensidades de cocción predeterminadas para 6 clases: Carne, Aves, Pescado, Rosca, Mollete y Mantequilla.

1. Toque DEFROST.

Una vez para carne, dos veces para aves, tres veces para pescado, cuatro veces para rosca, cinco veces para mollete, seis veces para mantequilla.

2. Toque START.

3. Toque el botón HOUR/1 LB o MIN/0.1 LB para peso cuandro descongele carne, aves o pescado. Para rosca, mollete o mantequilla, toque el botón HOUR para cantidad.

NOTA: Si el ajuste de peso es "KGS" entonces el botón 1 LB equivale a 1 kilogramo y el botón 0.1 LB equivale a 0.1 kilogramo.

4. Toque START.

5. Se escucharán 5 señales audibles durante la descongelación.

(para carne, aves y pescado cuando se fija para más de 1 minuto)

Estas señales le indican cuándo se debe revisar, voltear, separar o reacomodar los alimentos. Toque START para encender nuevamente el horno de microondas.

6. Al final del tiempo de descongelación:

Aparecerá "TERMINAR" en la pantalla y se escucharán tres señales audibles.

CÓMO USAR DESCONGELAMIENTO MANUAL

- 1. Toque el botón DEFROST 7 veces.
- 2. Toque los botones de MIN y SEC hacia arriba y hacia abajo para fijar el tiempo para descongelamiento manual.

A menos que usted la cambie, la intensidad está automáticamente programada al 30 por ciento.

3. Toque START.

4. Al final de tiempo de descongelamiento:

La pantalla mostrará "TERMINAR" y 3 tonos audibles sonarán.

Tabla de conversión de peso

Probablemente usted esté acostumbrado(a) al peso de los alimentos en libras y onzas, que son fracciones de una libra (por ejemplo, 4 onzas equivalen a ¼ libra [113.4 g]).

Si el peso que se muestra en el paquete de los alimentos está expresado en fracciones de una libra, usted puede usar la tabla siguiente para convertir el peso a decimales.

Equivalencia de pesos					
ONZAS	GRAMOS	PE	PESO EN DECIMALES		
1.6	45.4	.10			
3.2	90.7	.20			
4.0	113.4	.25	Un cuarto de libra		
4.8	136.1	.30			
6.4	181.4	.40			
8.0	226.8	.50	Media libra		
9.6	272.2	.60			
11.2	317.5	.70			
12.0	340.2	.75	Tres cuartos de libra		
12.8	362.9	.80			
14.4	408.2	.90			
16.0	453.6	1.00	Una libra		

Consejos para la Descongelación

- Antes de comenzar, asegúrese de que ha quitado todas las ataduras de alambre revestido que vienen con frecuencia en las bolsas de alimentos congelados y reemplácelas con hilo o bandas elásticas.
- Abra los recipientes, como serían las cajas, antes de ponerlos en el horno.
- Siempre corte o perfore las bolsas o paquetes de plástico.
- Si el alimento está envuelto con papel de aluminio, quite el papel de aluminio y coloque el alimento en un recipiente apropiado.
- Corte la piel, si hay alguna, en alimentos congelados tales como salchichas.
- Doble las bolsas plásticas con alimentos para asegurar una descongelación pareja.
- Siempre calcule menos tiempo de descongelación.
 Si el alimento esta todavía congelado en el centro, vuélvalo a colocar en el horno de microondas para continuar la descongelación.

- El tiempo de descongelación varía según el grado de congelación del alimento.
- La forma del paquete altera el tiempo de descongelación. Los paquetes poco profundos se descongelan más rápido que los bloques grandes.
- Separe las piezas cuando los alimentos empiezan a descongelarse. Las piezas separadas se descongelan en forma más pareja.
- Usted puede usar pequeños trozos de papel de aluminio para proteger los alimentos como alas de pollo, puntas de las patas de pollo y colas de pescado o algunas otras zonas que pueden empezar a calentarse. Cerciórese de que el papel de aluminio no toque los costados, la parte superior o la parte inferior del horno. El aluminio puede dañar el revestimiento del horno.
- Para óptimos resultados, deje reposar los alimentos después de la descongelación. (Para mayor información sobre el tiempo de reposo, vea "Consejos para cocinar con el horno de microondas").
- Dele vuelta a los alimentos durante la descongelación o el período de reposo. Separe los trozos y saque el alimento a medida que sea necesario.

CÓMO USAR LA CARACTERÍSTICA JET STARTTM (INICIO COCCIÓN JET)

La característica JET START le permite cocinar alimentos durante 30 segundos al 100% de intensidad de cocción o usted puede utilizarlo durante cualquier programación manual para agregar incrementos de 30 segundos.

NOTAS:

- Cada vez que toque el botón de la característica JET START, ésta agregará 30 segundos de tiempo de cocción hasta 3 minutos; luego agregará 1 minuto hasta un total de 10 minutos.
- Únicamente se podrá activar la característica JET START después de cerrar la puerta o después de tocar OFF/CANCEL.
- Usted puede utilizar el botón para aumentar el tiempo de cocción durante una programación manual.
- Coloque los alimentos en el horno y cierre la puerta.
- 2. Toque el botón de la Característica JET START.

(Cada toque adicional agrega 30 segundos de tiempo de cocción hasta 3 minutos; luego agrega 1 minuto hasta un total de 10 minutos).

3. Al final del tiempo de cocción:

Sonarán 3 señales audibles y la pantalla mostrará "TERMINAR".

CÓMO USAR WARM HOLD (MANTENER CALIENTE)

AADVERTENCIA

Peligro de Intoxicación Alimentaria

No deje sus alimentos en el horno por más de una hora antes o después de su cocción.

No seguir esta instrucción puede ocasionar intoxicación alimentaria o enfermedad.

La opción Warm Hold conserva calientes en el horno de microondas a los alimentos que están cocinados y calientes.

NOTAS:

- Durante Warm Hold todos los alimentos cocinados deberán mantenerse tapados.
- Los productos de repostería (pais, empanadas, etc.) deberán destaparse durante Warm Hold.
- Las comidas completas que se desean mantener calientes en un plato deberán mantenerse tapadas durante Warm Hold.
- Nunca use más de un ciclo completo de Warm Hold. Si se usa por un tiempo prolongado, la calidad de algunos alimentos puede deteriorarse.
- Mantener Caliente puede usarse en conjunto con Cocción en Etapas. (Vea "Cómo cocinar con más de un ciclo".)
- 1. Coloque los alimentos cocinados y que están calientes en el horno y cierre la puerta.

2. Toque WARM HOLD.

"CONSERVAR CALOR" se desplaza en la pantalla, luego "INICIAR" destellará hasta que usted toque START.

3. Toque START.

La pantalla mostrará "CONSERVAR".

4. Abra la puerta o toque OFF/CANCEL para cancelar Warm Hold.

COCCIÓN CON SENSOR

Su horno de microondas dispone de un sensor que detecta la humedad liberada por los alimentos. La humedad detectada le indica al horno qué tanto deben cocinarse o recalentarse sus alimentos. El sensor es utilizado en 3 funciones especiales: Sensor Cook (Cocción con Sensor), Sensor Reheat (Recalentar con Sensor) y Sensor Popcorn (Palomitas de maíz con Sensor). En las próximas páginas aparecen las instrucciones sencillas para usar estas funciones.

NOTAS:

- Si desea cocinar ingresando un tiempo y una intensidad de cocción, vea la sección "Cocción a distintas intensidades".
- El horno deberá estar enchufado cuando menos 5 minutos antes de la cocción con sensor.
- La temperatura ambiente no debe exceder a 95°F (35°C).
- Cerciórese de que tanto el exterior del recipiente para cocinar como el interior del horno estén totalmente secos. Limpie cada uno de ellos con una toalla de papel.
- Al principio del ciclo de cocción con sensor, el horno no generará energía de microondas por 28 segundos.

 Si tapa los alimentos, cerciórese de dejar una abertura lo suficientemente grande para que la humedad se escape y así permitir que el sensor determine el tiempo de cocción o de recalentamiento.

CÓMO UTILIZAR SENSOR COOK (COCCIÓN CON SENSOR)

Para utilizar SENSOR COOK:

- 1. Coloque los alimentos en el horno y cierre la puerta.
- 2. Toque SENSOR COOK hasta que la pantalla muestre el alimento deseado.

Después de un breve retraso, SENSOR COOK se iniciará automáticamente.

(Vea el Cuadro para Cocción con Sensor.)

CUADRO PARA COCCIÓN CON SENSOR COOK

ALIMENTO	TAMAÑO DE LA PORCIÓN	INSTRUCCIONES
Papas al horno	1 a 4 medianas, de 10 a 13 oz (284 a 369 g) cada una	 Trinche con un tenedor cada papa varias veces y colóquelas en la bandeja del horno, alrededor del borde, separadas entre sí cuando menos 1 pulg (2.5 cm). Déjelas reposar por 5 minutos para completar la cocción.
Verduras congeladas	1 a 4 tazas (250 mL a 1L)	 Sáquelas del paquete. Coloque las verduras en un recipiente apropiado para usarse en horno de microondas. Cúbralas con película de plástico y deje un espacio de ventilación. La mayor parte de las verduras necesitan revolverse y reposar de 2 a 3 minutos después de la cocción.
Verduras frescas	1 a 4 tazas (250 mL a 1L)	 Humedezca las verduras y colóquelas en un recipiente apropiado para usarse en horno de microondas. Cúbralas con película de plástico y deje un espacio de ventilación. La mayor parte de las verduras necesitan revolverse y reposar durante unos 2 ó 3 minutos después de la cocción.
Comidas congeladas	Se obtienen los mejores resultados si la comida pesa de 10 a 20 oz (284 a 567 g).	 Sáquelas del paquete exterior. Afloje la cubierta por tres de los lados. Si la comida no está en un recipiente apropiado para usarse en horno de microondas, colóquela en un plato, cúbrala con película de plástico y deje un espacio de ventilación. La mayor parte de las comidas congeladas necesitan reposar durante unos 2 ó 3 minutos después de la cocción.
Arroz	½ a 2 tazas (125 a 500 mL) de arroz seco (utilice arroz de grano mediano o largo. El arroz instantáneo debe cocinarse según las instrucciones en el paquete.)	• Para determinar la cantidad de los ingredientes siga las instrucciones que aparecen en el paquete. Coloque el arroz y el líquido (agua o caldo de pollo o de verduras) en un plato apropiado para usarse en horno de microondas. Cúbralo con película de plástico y deje un espacio de ventilación. Cuando se termine la cocción, deje reposar al arroz durante 5 minutos o hasta que se absorba todo el líquido. Revuélvalo.

CÓMO UTILIZAR SENSOR REHEAT (RECALENTAMIENTO CON SENSOR)

- 1. Coloque los alimentos en el horno y cierre la puerta.
- 2. Toque SENSOR REHEAT hasta que la pantalla muestre el alimento deseado.

Después de un breve retraso, SENSOR REHEAT se iniciará automáticamente.

(Vea el Cuadro para Recalentamiento con Sensor.)

NOTA: Al tapar los alimentos cerciórese de dejar una abertura lo suficientemente grande para que la humedad se escape y permita así que el sensor determine el tiempo de cocción o de recalentamiento.

CUADRO PARA RECALENTAMIENTO CON SENSOR REHEAT

ALIMENTO	TAMAÑO DE LA PORCIÓN	INSTRUCCIONES
Plato de mesa	Aprox. 8 a 16 oz (227 a 454 g)	 Coloque el alimento que se desea recalentar en un plato de mesa o en un plato parecido. Cúbralo con película de plástico y deje un espacio de ventilación.
Sopa	1 a 4 tazas (250 mL a 1 L)	 Coloque el alimento que se desea recalentar en un recipiente apropiado para usarse en horno de microondas. Cúbralo con película de plástico y deje un espacio de ventilación.
Salsa	1 a 4 tazas (250 mL a 1 L)	 Coloque el alimento que se desea recalentar en un recipiente apropiado para usarse en horno de microondas. Cúbralo con película de plástico y deje un espacio de ventilación.
Guisado	1 a 4 tazas (250 mL a 1 L)	 Coloque el alimento que se desea recalentar en un recipiente apropiado para usarse en horno de microondas. Cúbralo con película de plástico y deje un espacio de ventilación.

CÓMO UTILIZAR SENSOR POPCORN (PALOMITAS DE MAÍZ CON SENSOR)

SENSOR POPCORN le permite preparar palomitas de maíz empacadas comercialmente para horno de microondas con un sólo toque.

NOTAS:

- Cocine un paquete a la vez solamente.
- Siga las instrucciones del fabricante si usa un tostador de palomitas de maíz para horno de microondas.
- 1. Coloque la bolsa en el centro de la bandeja giratoria y cierre la puerta.
- 2. Toque SENSOR POPCORN.

NOTA: Basándose en el tamaño del paquete, el sensor determinará el "tiempo de estallido".

CUADRO PARA SENSOR POPCORN

	TAMAÑO DE LA PORCIÓN	INSTRUCCIONES
Palomitas de maíz	3.5 oz (99 g) 3.0 oz (85 g) 1.75 oz (50 g)	 Siga las indicaciones en el paquete. Use un paquete de palomitas de maíz preparado especialmente para cocción en horno de microondas. No intente estallar granos que no han reventado. Cocine un paquete a la vez solamente. Mientras se están cocinando las palomitas de maíz no deje el horno desatendido. Siga las instrucciones del fabricante si usa un tostador de palomitas de maíz para horno de microondas. El resultado obtenido dependerá de la marca de las palomitas de maíz y del contenido de grasa. Pruebe con varias marcas para decidir cuál es la que se cocina mejor. Use siempre bolsas frescas de palomitas de maíz para obtener los mejores resultados.

COCCIÓN POR CONVECCIÓN Y COMBINADA

COCCIÓN POR CONVECCIÓN MANUAL

Para precalentar el horno para la cocción por convección, siga los pasos 1 a 3, que se indican a continuación.

Para cocinar por convección sin precalentar el horno, saltee el paso 3 que se indica a continuación.

NOTA: Para obtener óptimos resultados, muchas recetas requieren precalentar el horno antes de comenzar a cocinar. Utilice utensilios para cocinar que no se derritan o quemen en el horno caliente. No use recipientes de plástico ligeros, envolturas de plástico o productos de papel durante ningún ciclo de convección o de combinación.

1. Toque CONVECT.

2. Si desea una temperatura distinta a 350°F (177°C), toque los botones TEMP/POWER hacia arriba o hacia abajo para fijar la temperatura deseada.

La temperatura puede fijarse a 100°F (38°C) para la fermentación de pan o entre 225 y 450°F (107 y 232°C) para la cocción. Cada toque ajusta la posición en intervalos de 5°F (2.8°C).

3. Toque START para precalentar el horno.

Sonarán dos tonos audibles cuando el horno haya llegado a la temperatura de precalentado.

- 4. Coloque los alimentos en utensilios apropiados sobre la Rejilla de convección.
- Toque los botones de HOUR y MIN hacia arriba y hacia abajo para fijar el tiempo de cocción.

6. Toque START.

NOTA: No es necesario precalentar el horno a menos que su receta lo requiera.

Cuadro de las temperaturas de precalentamiento


Los ajustes recomendados de temperatura pueden variar. Consulte su receta culinaria para ver los ajustes de temperatura recomendados.

ALIMENTO	TEMP
Galletas	325°F (163°C)
Panes, Brownies	350°F (177°C)
Bizcochos-refrigerados, Pais frescos	375°F (191°C)
Pizza-fresca, Pais congelados	400°F (204°C)
Molletes, Filetes de pescado	425°F (218°C)
Bizcochos frescos	450°F (232°C)

CONSEJOS ÚTILES PARA LA COCCIÓN POR CONVECCIÓN

- Para obtener óptimos resultados, coloque los alimentos en la Rejilla de Convección.
- No cubra la bandeja giratoria o la Rejilla de Convección con papel de aluminio. Esto interfiere con el flujo del aire que cocina los alimentos.
- Los moldes redondos para pizzas son excelentes utensilios de cocina para muchos artículos que sólo pueden prepararse por convección. Elija los moldes que no tengan asas extendidas.
- Emplee la cocción por convección para artículos como suflés, panes, galletitas, pastel de ángel, pizza y la mayoría de carnes y pescado.
- No tiene que usar técnica especial alguna para adaptar sus recetas favoritas de horneado a la cocción por convección. Sin embargo, quizás necesite disminuir algunas temperaturas o reducir algunos tiempos de cocción de las instrucciones de cocción en el horno por convección.
- Cuando hornee tortas, galletitas, panes, bolillos u otro tipo de alimentos horneados, la mayoría de las recetas exigen el precalentamiento. Precaliente el horno vacío tal como lo hace con un horno regular. Usted puede empezar a hornear alimentos densos tales como carnes, guisados y pollo sin precalentar.
- En la cocción por convección se pueden usar todas las vajillas refractarias o utensilios de metal.
- Use utensilios de metal sólo para la cocción por convección. Nunca use para cocción en microondas o de combinación ya que puede dar lugar a la producción de chispas o dañar el horno.
- Después de precalentar, si usted no abre la puerta, el horno mantendrá automáticamente la temperatura precalentada durante 30 minutos.

CÓMO USAR EL PLATÓN DE GOTEO



NOTA: Le recomendamos que coloque el Platón de goteo (Pieza No. 8172250) debajo de la Rejilla de Convección para cualquier cocción por convección o combinada de alimentos que goteen grasa como hamburguesas o filetes de res.

Fermentación de pan

Usted puede usar su horno de microondas para que el pan fermente.

Primera fermentación:

Coloque la masa en un tazón ligeramente engrasado y tápelo de manera holgada con papel encerado engrasado con manteca vegetal.

- Coloque un recipiente en el horno y llénelo con 2 tazas (500 mL) de agua hirviendo. Coloque el tazón sobre la Rejilla de Convección. Cierre la puerta del horno.
- 2. Toque CONVECT.
- 3. Toque el botón de TEMP/POWER hacia abajo a 100°F (38°C).
- Toque los botones de MIN hacia arriba y hacia abajo para fijar el tiempo deseado de fermentación.

5. Toque START.

Dos tonos audibles sonarán cuando el horno esté precalentado.

NOTA: Deje que la masa se levante hasta que duplique su tamaño original. El tiempo de fermentación puede ser menor y varía dependiendo del tipo y cantidad de la masa. Revise la masa después de 20 ó 25 minutos.

 Cuando la fermentación esté terminada, saque el tazón que contiene la masa de pan del horno. Vacíe el agua del recipiente.

Segunda fermentación:

Déle forma a la masa y colóquela en molde(s) para hornear. Tape de manera holgada con envoltura de plástico rociada con aceite en aerosol. Coloque un recipiente en el horno y llénelo con 2 tazas (500 mL) de agua hirviendo. Coloque los moldes sobre la Rejilla de Convección. Cierre la puerta del horno. Siga los pasos 2 a 6 descritos en "Primera fermentación". Cuando termine la fermentación, saque la masa de pan del horno y también el recipiente que contiene agua. Vuelva a programar el horno para precalentar para hornear pan. Antes de hornear, quite la envoltura de plástico de la masa de pan.

COCCIÓN COMBINADA MANUAL

- 1. Coloque la comida en la Rejilla de convección y cierre la puerta.
- 2. Toque COMBI.
- Si desea programar una temperatura de cocción diferente a 325°F (163°C), toque los botones TEMP/POWER hacia arriba o hacia abajo para obtener la temperatura deseada.
- 4. Toque los botones HOUR y MIN hacia arriba y hacia abajo para programar el tiempo de cocción deseado.

El botón SEC no está disponible durante esta función.

5. Toque START.

Cuando termine el tiempo de cocción, la pantalla mostrará "TERMINAR" y 3 tonos audibles sonarán. Después de cocinar y cuando abra la puerta del horno, la pantalla regresará a la hora del día.

CONSEJOS ÚTILES PARA LA COCCIÓN COMBINADA

- Las carnes pueden asarse directamente en la Rejilla de Convección. Use el platón para goteo para recoger la grasa.
- Los cortes de carne menos suaves pueden asarse y ablandarse usando bolsas para cocción en el horno.
- Al terminar el tiempo de cocción, verifique si está bien cocido. Si no lo está completamente, déjelo en el horno unos minutos para completar la cocción.

continúa en la página siguiente

NOTA: Durante la cocción combinada, algunos utensilios de cocina pueden producir chispas al entrar en contacto con las paredes del horno o la Rejilla de Convección de metal. La producción de chispas es una descarga de electricidad que ocurre cuando las microondas entran en contacto con el metal. Si se producen chispas, coloque una vajilla refractaria entre el recipiente de hornear y la Rejilla de Convección. Si la producción de chispas ocurre con otros utensilios de cocina, deje de usarlos para la cocción combinada.

COCCIÓN POR CONVECCIÓN AUTOMÁTICA

Usted puede cocinar automáticamente una amplia selección de alimentos solamente tocando uno de los 6 botones de Convección Automática: Meat (Carne), Poultry (Aves), Fish (Pescado), Baked Goods (Productos horneados), Snack Foods (Botanas), Other Foods (Otros alimentos).

Vea la sección "Cuadro de Convección Automática" y siga las instrucciones.

En los ajustes de Convección Automática para productos horneados, botanas, otros alimentos y alimentos congelados específicos, simplemente seleccione la categoría del alimento y toque START.

Los ajustes de Convección Automática para la cocción de carnes, aves y pescado fresco le pedirán que indique el peso o el espesor a fin de proporcionar óptimos resultados de cocción.

Usted puede seleccionar el grado de cocción que desee para sus carnes (Casi cruda, Semi-cruda, Término medio, Semi-bien cocida, Bien cocida), tocando los botones TEMP/POWER/DONENESS. Los ajustes cocinarán a término Medio si usted no regula el nivel de cocción.

Si usted lo desea, puede regular el tiempo y la temperatura de los ajustes de Convección Automática recomendados durante la cocción tocando los botones HOUR, MIN y TEMP/POWER. Luego toque START.

CONVECCIÓN AUTOMÁTICA (Sin precalentamiento)

- 1. Coloque los alimentos sobre la Rejilla de Convección y cierre la puerta.
- 2. Toque los botones de Convección Automática hasta que la pantalla muestre el tipo de alimento deseado.

3. Toque START.

Cuando termine el tiempo de cocción, la pantalla mostrará "TERMINAR" y 3 tonos audibles sonarán. Después de cocinar y cuando abra la puerta del horno, la pantalla regresará a la hora del día.

CONVECCIÓN AUTOMÁTICA (Precalentamiento)

Algunos ajustes de Convección Automática le indicarán que precaliente el horno antes de colocar los alimentos en el mismo.

Cuadro de precalentamiento

CATEGORÍA	ALIMENTO	TEMP DE PRECALENTA- MIENTO
Aves	Pollo, empanizado- congelado	375°F (191°C)
Pescado	Filetes de pescado, frescos Filetes de pescado congelados— empanizados Palitos de pescado	425°F (218°C) 400°F (204°C) 400°F (204°C)
	congelados- empanizados	
Productos horneados	Galletas Brownies Molletes Bizcochos, frescos Bizcochos, refrigerados Pan con levadura Pan rápido Pai, fresco Pai, congelado	325°F (163°C) 350°F (177°C) 425°F (218°C) 450°F (232°C) 375°F (191°C) 350°F (177°C) 350°F (177°C) 375°F (191°C) 400°F (204°C)
Botanas	Pan de ajo, congelado	350°F (177°C)
Otros alimentos	Pizza, fresca Pastel de carne, congelado	400°F (204°C) 400°F (204°C)

- Toque los botones de Convección Automática hasta que la pantalla muestre el tipo de alimento deseado.
- 2. Toque START. La pantalla mostrará "PRECALENTAR".
- 3. Una vez que el horno llegue a la temperatura de precalentamiento, sonará un tono audible y aparecerá en la pantalla "PONER AL HORNO".

Abra la puerta, coloque los alimentos sobre la Rejilla de Convección, y cierre la puerta. Toque START.

Cuando termine el tiempo de cocción, la pantalla mostrará "TERMINAR" y 3 tonos audibles sonarán.

Después de cocinar y cuando abra la puerta del horno, la pantalla regresará a la hora del día.

Cuadro de Convección Automática

PRODUCTOS HORNEADOS	BOTANAS	OTROS ALIMENTOS
Galletas	Papas fritas- congeladas	Pizza- congelada
Brownies	Trocitos de pollo empanizados	Pizza-fresca
Molletes	Bolillos de pizza	Lasaña
Bizcochos- frescos	Palitos de queso	Guisado de pasta
Bizcochos- refrigerados	Alitas de pollo- congeladas	Guisado de verduras
Pan con levadura	Pan de ajo- congelado	Guisado de papa
Pan rápido		Pastel de carne- congelado
Pai-fresco		
Pai-congelado		

CARNE

1. Toque el botón MEAT hasta que el alimento deseado aparezca.

(Vea el cuadro de Carne.)

2. Seleccione la cantidad de la porción.

Toque los botones HOUR/1 LB y MIN/0.1 LB para ingresar el peso para Rosbif, Rollo de carne, Asados de cerdo o Jamón.

Toque el botón SEC/THICKNESS para ingresar el grosor para Bistec, Hamburguesas o Chuletas de cerdo.

3. Toque el botón TEMP/POWER/ DONENESS para elegir el término de cocción.

(Vea el cuadro de Carne.)

4. Toque START.

Cuando termine el tiempo de cocción, la pantalla mostrará "TERMINAR" y 3 tonos audibles sonarán.

Después de cocinar y cuando abra la puerta del horno, la pantalla regresará a la hora del día.

Cuadro de Carne

CARNE	PORCIONES CANTIDADES	ELECCIÓN DE TÉRMINOS DE COCCIÓN
Rosbif*	2 a 5 libras (.9 - 2.3 kg)	Casi cruda, semi- cruda, Término medio, Semi-bien cocida, Bien cocida
Bistec	½ a 1½ pulg (12.7 - 38 mm)	Casi cruda, semi- cruda, Término medio, Semi-bien cocida, Bien cocida
Hamburguesas	½ a 1 pulg (12.7 - 25.4 mm)	No disponible
Rollo de carne	1 a 2 libras (.59 kg)	No disponible
Asado de cerdo*	2 a 5 libras (.9 - 2.3 kg)	Término medio, semi-bien cocida, Bien cocida
Chuletas de cerdo	½ a 1 pulg (12.7 - 25.4 mm)	Término medio, semi-bien cocida, Bien cocida
Jamón sin hueso*	2 a 5 libras (.9 - 2.3 kg)	Término medio, semi-bien cocida, Bien cocida
Jamón con hueso*	2 a 5 libras (.9 - 2.3 kg)	Término medio, semi-bien cocida, Bien cocida

^{*}Después de cocinar, deje reposar por 10 minutos cubierto con papel de aluminio para alcanzar el grado de cocción deseado.

AVES o PESCADO

1. Toque el botón POULTRY o FISH hasta que aparezca el alimento deseado.

(Vea el cuadro a continuación.)

2. Seleccione la cantidad de la porción.

Toque los botones HOUR/1 LB y MIN/0.1 LB para ingresar el peso para Pollo o Pavo, Filetes de pescado o Trozos de pescado.

(Vea el cuadro a continuación.)

3. Toque START.

Cuando termine el tiempo de cocción, la pantalla mostrará "TERMINAR" y 3 tonos audibles sonarán.

Después de cocinar y cuando abra la puerta del horno, la pantalla regresará a la hora del día.

Cuadro de Aves

AVES	PORCIONES CANTIDADES
Pollo empanizado congelado	N/D
Pollo sin hueso	.5 a 2 libras (.29 kg)
Pollo con hueso	.5 a 3.5 libras (.2 - 1.6 kg)
Pollo- entero*	2 a 6 libras (.9 - 2.7 kg)
Pecho de pavo- sin hueso*	2 a 4 libras (.9 - 1.8 kg)
Pecho de pavo- con hueso*	3 a 6 libras (1.4 - 2.7 kg)

^{*}Después de cocinar, deje reposar por 10 minutos cubierto con papel de aluminio para alcanzar el grado de cocción deseado.

Cuadro de Pescado

PESCADO	PORCIONES CANTIDADES
Filetes de pescado- fresco	.3 a 1.5 libras (.17 kg)
Trozos de pescado- fresco	.5 a 2 libras (.29 kg)
Filetes de pescado- congelados	N/D
Filetes de pescado congelados-empanizados	N/D
Palitos de pescado congelados-empanizados	N/D

EL CUIDADO DE SU HORNO DE MICROONDAS

Para asegurarse de que su horno de microondas luzca bien y funcione bien por mucho tiempo, usted debe mantenerlo adecuadamente. Para un cuidado correcto, por favor siga estas instrucciones cuidadosamente.

Su horno microondas tiene un interior de acero inoxidable. Al contrario que los interiores de acero de la mayoría de los otros hornos de microondas, la superficie no se quebrará, herrumbrará ni se corroerá. Con el correr del tiempo, pueden producirse manchas en la superficie de acero inoxidable como resultado de las partículas de alimentos que se salpican durante la cocción. Esto es normal.

No use esponjas para fregar de metal dentro de la cavidad del horno. Éstas rayarán la superficie.

Para superficies internas: Lave a menudo con agua tibia jabonosa y una esponja o paño suave. Use sólo jabones suaves, no abrasivos o detergentes suaves. Asegúrese de mantener limpias las áreas donde la puerta y el marco del horno se tocan cuando éste está cerrado. Limpie bien con agua limpia. Después de un tiempo pueden aparecen manchas sobre las superficies como resultado de salpicaduras de partículas de alimentos durante la cocción. Esto es normal.

Para manchas difíciles, **hierva** 1 taza (250 mL) de agua en el horno durante 2 ó 3 minutos. El vapor ablandará la suciedad. Para eliminar olores dentro del horno, **hierva** 1 taza (250 mL) de agua con jugo de limón o vinagre.

Para superficies externas y el panel de controles: Use un paño suave con limpiador de vidrios en aerosol. Aplique el limpiador de vidrios en aerosol sobre el paño suave; no rocíe directamente sobre el horno. NOTA: Limpiadores abrasivos, esponjas de fibra de acero, esponjas ásperas, algunas toallas de papel, etc., pueden dañar el panel de controles y las superficies internas y externas del horno.

Para la superficies de acero inoxidable:

- No use lana de acero o esponja para fregar preenjabonada.
- Frote en la dirección de la fibra para evitar que se marque la superficie.
- Siempre séquelo después de limpiarlo para evitar que se formen manchas del agua.
- Si se usan limpiadores comerciales, siga las instrucciones de la etiqueta. Si el producto contiene cloro (blanqueador), limpie meticulosamente con agua limpia y seque con un paño suave que no deje pelusa. El cloro es una sustancia corrosiva.

Para limpiar la bandeja giratoria y el soporte de la bandeja giratoria, lave con una solución jabonosa suave; para áreas muy sucias use un limpiador suave y una esponja para fregar. La bandeja giratoria y el soporte de la bandeja giratoria se pueden lavar en una lavadora de platos.

Para limpiar la Rejilla de Convección, lávela en agua tibia jabonosa; para áreas muy sucias use un limpiador suave y una esponja para fregar. La rejilla puede lavarse en la lavavajillas. Quite la rejilla del horno cuando no se esté usando para cocinar.

TIPO DE LIMPIEZA	QUÉ USAR	CÓMO LIMPIAR
Limpieza de rutina y huellas digitales.	Detergente líquido/jabón y agua, o limpiador para uso general.	Limpie con un trapo húmedo o una esponja, luego enjuague con agua y seque.
Manchas resistentes y residuos de comida del horno	Limpiador suavemente abrasivo o limpiadores de acero inoxidable	Para evitar marcar la super- ficie, frote en la dirección de la fibra con un paño húmedo o esponja y limpiador. Enjuague meticulosamente con agua limpia. Repita si es necesario.
Manchas de agua dura	Vinagre	Limpie con un estropajo o un paño. Enjuague con agua limpia y seque.

Preguntas y respuestas

PREGUNTAS	RESPUESTAS
¿Puedo operar mi horno de microondas sin la bandeja giratoria o voltear la bandeja giratoria para acomodar un plato más grande?	No. Si usted saca o da vuelta a la bandeja giratoria, usted tendrá resultados pobres en la cocción. Los platos usados en su horno deben caber en la bandeja giratoria.
¿Puedo usar un estante en mi horno de microondas para recalentar o cocinar en dos niveles al mismo tiempo?	Usted puede usar un estante sólo si el estante es provisto con su horno de microondas. Si usa cualquier estante no provisto con el horno de microondas, la eficiencia de la cocción puede ser muy pobre y/o se pueden producir chispas.
¿Puedo usar bandejas de metal o aluminio en mi horno de microondas?	Usted puede usar papel de aluminio para protección (use trozos pequeños y planos), brochetas pequeñas y bandejas planas de aluminio (si la bandeja tiene una profundidad no mayor a ¾ pulg [19 mm] y está a medio llenar con alimentos para absorber la energía de microondas). Nunca deje que el metal toque las paredes o la puerta. Vea la sección "Guía de utensilios para el horno".
¿Es normal que la bandeja giratoria gire en ambas direcciones?	Sí. La bandeja giratoria rota en el mismo sentido de las agujas del reloj o en sentido inverso, dependiendo de la rotación del motor cuando el ciclo de cocción comienza.
A veces la puerta de mi microondas parece ondulada. ¿Es esto normal?	Esta apariencia es normal y no afecta la operación de su horno.
¿Qué son los zumbidos que escucho cuando el horno de microondas está funcionando?	Usted escucha el sonido del transformador cuando el tubo del magnetrón comienza los ciclos.
¿Por qué el plato se calienta cuando cocino alimentos en él? Yo creí que esto no pasaría.	Cuando los alimentos se calientan, éstos transfieren el calor al plato. Prepárese para usar guantes para horno para sacar los alimentos después de la cocción.
¿Qué significa "intervalo de tiempo de reposo"?	"Intervalo de tiempo de reposo" significa que los alimentos deben de ser sacados del horno y quedar tapados por un tiempo adicional para permitir que la cocción se complete. Esto libera el horno para cocinar otras cosas.
¿Por qué sale vapor de la rejilla de ventilación?	El vapor se produce normalmente durante la cocción. El horno de microondas ha sido diseñado para ventilar el vapor por las rejillas.
¿Puedo hacer palomitas de maíz en mi horno de microondas? ¿Cómo obtengo los mejores resultados?	Sí. Haga palomitas de maíz pre-empaquetadas siguiendo las instrucciones del fabricante o use el botón preprogramado SENSOR POPCORN. No use bolsas de papel común. Use la "prueba de sonido" parando el horno en cuanto los estallidos sean más espaciados hasta que haya un estallido cada uno o dos segundos. No haga estallar granos de maíz que no han reventado. No haga palomitas de maíz en utensilios de vidrio.

DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La mayoría de los problemas al cocinar son causados por pequeñas cosas que usted puede encontrar y arreglar sin herramientas de ningún tipo. Revise las listas de abajo antes de pedir ayuda o servicio. Si usted aún necesita ayuda, vea la sección "Cómo pedir ayuda o servicio".

SI EL HORNO DE MICROONDAS NO FUNCIONA, PRIMERO VERIFIQUE LO SIGUIENTE:

- ¿Está el horno de microondas enchufado a un tomacorriente activo con el voltaje apropiado? (Vea Instrucciones para la instalación).
- ¿Se ha quemado algún fusible en la casa o se ha disparado el disyuntor?
- ¿Ha habido una interrupción en el suministro de electricidad?

OTROS PROBLEMAS POSIBLES Y SUS CAUSAS:

Problema	Causa
El horno de microondas no funciona.	 La puerta no está correctamente cerrada o asegurada.
	● Usted no tocó START.
	 Usted no siguió las instrucciones con exactitud.
	 Alguna operación que se programó con anterioridad todavía está activa.
	• Usted no ha programado el tiempo después de tocar el botón MICRO.
Los tiempos de cocción con microondas parecen demasiado largos.	 El suministro de electricidad en su casa o en los tomacorrientes es bajo o más bajo que lo normal. Su compañía de electricidad le puede decir si el voltaje de la línea es bajo. Su electricista o técnico de servicio le puede deci si el voltaje del tomacorriente es bajo.
	 La intensidad de cocción no está programada correctamente.
	• Cantidades más grandes de alimento necesitan más tiempo para cocinarse.
La bandeja giratoria no gira.	 La bandeja giratoria no está en el lugar correcto. Asegúrese de que el lado correcto de la bandeja giratoria esté hacia arriba y que esté asegurada en e eje central.
	• El soporte no está funcionando correctamente. Saque la bandeja giratoria, verifique si el soporte de la bandeja giratoria está en el lugar correcto y pon a funcionar el horno nuevamente. Si el soporte de la bandeja no se mueve, llame a un técnico designado para que lo repare. Si cocina sin la bandeja lo resultados serán muy pobres.
La pantalla muestra la	La puerta del horno no está completamente cerrada.
cuenta regresiva pero el horno no está cocinando.	 Usted programó los controles como temporizador. Toque TIMER SET/OFF para cancelar el temporizador de minutos.
Usted no escucha el sonido de programación.	● El comando no es correcto.
El ventilador parece funcionar más lento de lo normal.	 El horno ha sido guardado en un lugar frío. El ventilador funcionará más lentamente hasta que el horno se caliente a la temperatura ambiente norma
La pantalla muestra " : ".	 Ha habido una interrupción en el suministro de electricidad. Vuelva a programar el reloj.

Si ninguno de estos puntos es la causa del problema, vea la sección "Cómo pedir ayuda o servicio".

CÓMO PEDIR AYUDA O SERVICIO

Para evitar visitas de servicio innecesarias, por favor revise la sección "Diagnóstico y solución de problemas". Esto puede ahorrarle el costo de una visita de servicio. Siga las instrucciones que aparecen a continuación si considera que aún necesita ayuda.

SI USTED NECESITA AYUDA O SERVICIO

Llame al Centro de Interacción del Cliente
Whirlpool al número sin cargo 1-800-

253-1301. Nuestros consultores están disponibles para ayudarle.

Cuando nos llame:

Por favor, provea los números de modelo y de serie completos de su aparato electrodoméstico y la fecha de compra (vea la sección "Un mensaje para usted"). Esta información nos ayudará a responder correctamente a su pedido.

Nuestros consultores pueden ayudar con:

- Información acerca de las características y especificaciones de nuestra gama de productos completa
- Información acerca de la instalación

- Venta de accesorios y piezas para reparaciones
- Ayuda especializada a nuestros clientes hispanohablantes, personas que tienen algún impedimento auditivo o de la vista, etc.)
- Referencias a distribuidores, compañías de servicio y distribuidores de piezas de repuesto locales

Los técnicos designados de servicio Whirlpool están entrenados para cumplir con la garantía del producto y brindar servicio después del vencimiento de la garantía en cualquier sitio de los Estados Unidos.

Para ubicar la compañía de servicio Whirlpool designada en su área, puede usted consultar la sección de Páginas Amarillas de su directorio telefónico.

SI REQUIERE MÁS AYUDA

Si usted requiere ayuda adicional, puede consultar sus dudas o inquietudes a Whirlpool Corporation, escribiéndonos a:

Whirlpool Brand Home Appliances Customer Interaction Center c/o Correspondence Dept. MD 8020 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2400 Sírvase incluir en su correspondencia un número telefónico al que le podamos llamar durante el día.

GARANTÍA

Horno de Microondas-Convección WHIRLPOOL®

VALIDEZ DE LA GARANTÍA	WHIRLPOOL CORPORATION PAGARÁ POR:
GARANTÍA TOTAL POR UN AÑO DESDE LA FECHA DE COMPRA	Repuestos y trabajo para corregir defectos de material o mano de obra FSP®. El servicio debe ser provisto por una compañía de servicio designada por Whirlpool.
GARANTÍA LIMITADA POR CUATRO AÑOS DESDE EL SEGUNDO HASTA EL QUINTO AÑO DESDE LA FECHA DE COMPRA	Reemplazo del tubo del magnetrón FSP® en hornos de microondas- convección si hay defectos en los materiales o mano de obra.

WHIRLPOOL CORPORATION NO PAGARÁ POR:

- A. Visitas de servicio para:
 - 1. Corregir la instalación de su horno de microondas-convección.
 - 2. Darle instrucciones para usar su horno de microondas-convección.
 - 3. Reemplazar fusibles en su casa o corregir la instalación eléctrica.
 - 4. Reemplazar bombillas de luz de fácil acceso al dueño.
- **B.** Reparaciones cuando el horno de microondas-convección no se usa de una forma normal y para uso de una sola familia.
- C. Servicio a domicilio. Su horno de microondas-convección debe ser llevado a una compañía de servicio designada por Whirlpool, exceptuando los hornos de microondas-convección está instalado sobre un horno aprobado utilizando un juego para empotrar aprobado. (Vea la sección "Juegos de accesorios para empotrar" para consultar la lista de juegos de accesorios para empotrar autorizados.)
- **D.** Daños a su horno de microondas-convección causados por accidente, alteración, mal uso, abuso, incendio, inundación, catástrofes naturales o uso de productos no autorizados por Whirlpool Corporation.
- E. Cualquier costo de mano de obra durante la garantía limitada.
- **F.** Reparaciones a piezas o sistemas causadas por modificaciones hechas al aparato electrodoméstico sin autorización.
- G. Partes de repuesto o costo de mano de obra de reparación para unidades puestas en funcionamiento fuera de los Estados Unidos.

WHIRLPOOL CORPORATION NO SE HARÁ RESPONSABLE POR DAÑOS IMPREVISTOS O

CONSECUENCIALES. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños imprevistos o consecuenciales, por lo cual esta exclusión o limitación podría no ser aplicable en su caso. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Esta garantía no se aplica fuera de los 50 Estados Unidos. Para determinar si otra garantía es aplicable en su caso, por favor contacte a su distribuidor Whirlpool autorizado.

Si usted necesita servicio, primero vea la sección "Diagnóstico y solución de problemas" en este libro. Luego de verificar "Diagnóstico y solución de problemas", usted puede encontrar ayuda adicional en la sección "Cómo pedir ayuda o servicio" o llamando a nuestro Centro de Interacción del Cliente al **1-800-253-1301** desde cualquier parte de los Estados Unidos.